

Sistema di comando vocale

COMANDI VOCALI DEFINITI

Il sistema di comando vocale riconosce solo un certo numero di comandi predefiniti. Questi comandi devono essere impartiti **esattamente** parola per parola.

Si può chiedere al sistema di elencare questi comandi attivando il sistema stesso e dando il comando **'Telefono'** e **'Aiuto'**.

Comandi del telefono

Dare sempre il comando **'Telefono'** e attendere che il sistema risponda **'Telefono'** prima di dare uno dei comandi seguenti.


- Chiama numero
- Richiama
- Chiama nome
- Memorizza nome
- Leggi rubrica
- Cancella rubrica
- Cancella nome
- Aiuto

Sottocomandi del telefono

Questi comandi vengono usati in risposta a una richiesta o a una domanda in un dialogo.

- Correzione
- Cancella
- Annulla
- Memorizza
- Chiama
- Sì
- No
- Ripeti
- Numeri 0-9
- Doppio
- Alti/Triplo

ATTIVAZIONE DEL SISTEMA



AS0106



Attivare il comando vocale premendo e rilasciando il tasto **'Telefono/ Riconoscimento vocale'** fino a udire un segnale acustico (se acceso, l'impianto audio viene silenziato). Il segnale acustico indica che il sistema è ora in attesa di un input vocale.

Prima di dare un nuovo comando vocale - tranne che durante un dialogo - premere sempre l'interruttore **'Telefono/ Riconoscimento vocale'**.

Interruzione del comando vocale



Il comando può essere interrotto pronunciando la parola **'Annulla'** o tenendo premuto il tasto **'Telefono/ Riconoscimento vocale'** per almeno 2 secondi (l'impianto audio, se acceso, ritorna al volume impostato prima della chiamata).

Nota: È possibile solo interrompere i dialoghi, nei quali è possibile pronunciare un testo a vostra scelta ad es. un nome, premendo il tasto **sul volante**.

Se si riceve una chiamata telefonica mentre si sta conducendo un dialogo con il comando vocale, la modalità telefonica escluderà il comando vocale.