

Operación Bluetooth

OPERACION BLUETOOTH

Código de acceso de Bluetooth

El código de acceso de cuatro dígitos requerido para la operación de "pareado" de Bluetooth es 0000.

"Pareado" de su teléfono con el vehículo

Si su teléfono móvil apoya esta función inalámbrica, deberá "parearlo" con el vehículo. El procedimiento de "pareado" también forma parte de las instrucciones de su teléfono móvil.

1. Estando el encendido del vehículo conectado, seleccione la función Bluetooth en su teléfono móvil.
2. Comience la función de "Búsqueda" en su teléfono móvil.

Nota: *Este procedimiento de búsqueda puede variar de un teléfono/fabricante a otro. Para más detalles, consulte las instrucciones de su teléfono móvil.*

Nota: *Durante la búsqueda de otros dispositivos inalámbricos, el alcance típico es de 10 metros o menos.*

3. En la lista de dispositivos telefónicos móviles aparece el texto "Ford Audio". Selecciónelo.
Nota: *"Ford Audio" puede ser personalizado por el usuario (por ejemplo, el número de matrícula del vehículo).*
4. Entonces la pantalla de su teléfono móvil le solicita el código de acceso de Bluetooth. Pulse las teclas numéricas 0000 de su teléfono.
5. Cuando el código es aceptado, el sistema le permite usar el modo Bluetooth.

Generalidades

- Se pueden "parear" hasta 4 teléfonos móviles con el vehículo.
- Si hay más de un teléfono Bluetooth "pareado" en alcance, el sistema selecciona automáticamente el último teléfono usado en modo Bluetooth (si está presente).
- Se puede dar prioridad a otros teléfonos, desactivando el modo Bluetooth del teléfono móvil actualmente seleccionado.
- La próxima vez que se use el sistema, tendrá prioridad el último método de conexión (Bluetooth o por medio del soporte de acoplamiento) al sistema.