

Sistema di comando vocale

COMPOSIZIONE DI UN NUMERO DI TELEFONO

Avvio di un dialogo



Attivare il comando vocale premendo e rilasciando il tasto 'Telefono/

Riconoscimento vocale' fino a udire un segnale acustico (se acceso, l'impianto audio viene silenziato).

I comandi

>>Telefono<<

>>Chiama numero<<

avviano un dialogo per l'inserimento di un numero di telefono. Sarete guidati in questo procedimento da un dialogo predefinito.

Pronuncia dei numeri

Il sistema capisce le cifre singole da zero a nove. Si deve usare

>>Zero<<

non

>>0<<.

Numeri come dieci, undici, dodici ecc. non vengono riconosciuti.

Per accelerare l'inserimento è opportuno raggruppare da tre a cinque cifre in una stringa continua. In ogni caso si possono pronunciare le singole cifre individualmente, o tutte le cifre di continuo.

Nota: Sono accettati numeri telefonici fino a 20 cifre. Se si immette un numero più lungo, viene emesso il seguente messaggio di errore:

>*Numeri troppo lungo*<.

Attuazione del collegamento

Il comando >>Chiama<< termina l'inserimento delle cifre e stabilisce il collegamento.

Nota: Per eseguire una chiamata all'estero dire >>Più<< seguito dal prefisso internazionale.

Elenco dei comandi

Comando dell'utente	Risposta del sistema
Telefono	Telefono
Chiama numero	Numero prego
Zero, uno, sei, uno	Zero, uno, sei, uno, continuare?
Quattro, nove, sei	Quattro, nove, sei, continuare?
Zero, nove, nove, otto	Zero, nove, nove, otto, continuare?
Chiama	Chiamata in corso

Sistema di comando vocale

Correzione/Cancellazione& Annullamento dei numeri inseriti

Quando si inseriscono le cifre nel sistema, questo ripeterà i numeri inseriti, quindi chiederà se continuare. A questo punto si può continuare inserendo le cifre per completare il numero oppure, se si è fatto un errore o se il comando vocale non ha capito un numero, si può dire: >>**Correzione**<<, >>**Cancella**<< o >>**Nulla**<<.

Correzione delle cifre inserite

>>**Correzione**<<

per cancellare l'ultimo blocco di cifre.

Dopo il comando >>**Correzione**<<, il sistema ripete le cifre che erano state inserite correttamente fino a quel punto.

Cancellazione delle cifre inserite

>>**Cancella**<<

cancella tutte le cifre inserite. Dopodiché è necessario inserire di nuovo le cifre dall'inizio.

Nullamento della sessione vocale

>>**Nulla**<<

termina la sessione vocale.

Elenco dei comandi

Comando dell'utente	Risposta del sistema
Telefono	Telefono
Chiama numero	Numero prego
Zero, uno, sei, uno	Zero, uno, sei, uno, continuare?
Quattro, nove, sei	Quattro, nove, sei, continuare?
Correzione	Zero, uno, sei, uno, continuare?
Quattro, nove, sei	Quattro, nove, sei, continuare?
Cancella	Numero prego