


Anruffunktionen

WÄHLEN DES TELEFONMODUS



AS0106

Wenn ein Telefon im Handy-Adapter gedockt worden ist, müssen Sie das Gerät beim System anmelden, indem Sie den Schalter für 'Telefon/Spracherkennung' drücken, bis ein Signalton abgegeben wird.

Hinweis: Wenn Sie später ein Telefon benutzen möchten, das durch Bluetooth mit dem Fahrzeugsystem gekoppelt ist, stellen Sie mit dem Handy die Verbindung mit dem Fahrzeug wieder her.

BEANTWORTEN/ABWEISEN VON ANRUFEN

Beantworten von Anrufern

Wenn ein Anruf eingeht, wird das Audiosystem ggf. stummgeschaltet, und der Klingelton ist über die Lautsprecher vorn zu hören. Drücken Sie den Schalter für 'Telefon/Spracherkennung', um den Anruf zu beantworten.

Abweisen von Anrufern

Ein Anruf kann abgewiesen werden, indem man den Schalter für 'Anruf beenden' mindestens 2 Sekunden lang gedrückt hält. Nach Abweisung eines Anrufs nimmt das Audiosystem den Betrieb mit der vorherigen Lautstärke wieder auf.

Beenden eines Anrufs

Ein Anruf kann abgewiesen werden, indem man den Schalter für 'Anruf beenden' mindestens 2 Sekunden lang gedrückt hält. Nach Abweisung eines Anrufs nimmt das Audiosystem den Betrieb mit der vorherigen Lautstärke wieder auf.

Einstellen der Lautstärke von Klingelton und Telefon

Einstellungen können nur während eines Anrufs vorgenommen werden oder während das Telefon klingelt.

Benutzen Sie die Lautstärkeregler am Lenkrad, um das Telefon bzw. den Klingelton wunschgemäß lauter (+) oder leiser (-) zu stellen.

TÄTIGEN VON ANRUFEN

Anrufe werden mit dem Spracherkennungssystem eingeleitet. Um die Spracherkennung einzuschalten, drücken Sie den Schalter für 'Telefon/Spracherkennung'; daraufhin wird ein Signalton abgegeben (das Audiosystem wird ggf. stummgeschaltet). Weitere Informationen finden Sie unter **SPRACHERKENNUNG, 50.**