Bluetooth-Betrieb

BLUETOOTH-BETRIEB

Bluetooth-Code

Der für die Bluetooth-Kopplung erforderliche vierstellige Code lautet 0000.

Koppeln des Telefons mit dem Fahrzeug

Wenn Ihr Mobiltelefon diese drahtlose Technik unterstützt, muss es mit dem Fahrzeug gekoppelt werden. Dieser auch als 'Pairing' bekannte Prozess wird auch in der Bedienungsanleitung Ihres Telefons beschrieben.

- Achten Sie darauf, dass die Zündung eingeschaltet ist, und schalten Sie Bluetooth am Handy ein.
- Starten Sie am Handy eine Suche nach anderen sichtbaren Bluetooth-Geräten.

Hinweis: Diese Suche kann je nach Fabrikat/Modell unterschiedlich ablaufen. Informieren Sie sich bitte in der Bedienungsanleitung Ihres Telefons.

Hinweis: Normalerweise beschränkt sich die Suche auf eine Reichweite von maximal 10 m.

 Am Handy erscheint 'Ford Audio' in der Liste sichtbarer Geräte. Diese Option sollten Sie wählen.

Hinweis: Die Kennung 'Ford Audio' können Sie persönlich ändern (denkbar wäre beispielsweise das amtliche Kennzeichen).

- Im Handy-Display werden Sie jetzt aufgefordert, den PIN-Code für die Bluetooth-Kopplung einzugeben. Drücken Sie die Ziffer 0 am Handy viermal.
- Wenn der PIN-Code akzeptiert wird, lässt das System den Bluetooth-Betrieb zu.

Allgemeine Anmerkungen

- Bis zu 4 Handys lassen sich mit dem Fahrzeug koppeln.
- Wenn mehr als ein gekoppeltes
 Bluetooth-Telefon in Reichweite ist, wählt
 das System automatisch das zuletzt im
 Bluetooth-Modus benutzte Telefon (falls
 vorhanden).
- Die Priorität kann an andere Handys abgegeben werden, indem man Bluetooth an dem gegenwärtig gewählten Handy ausschaltet.
- Bei der nächsten Systembenutzung wird immer die zuletzt gewählte Verbindungsmethode (Bluetooth oder Dock) vorrangig behandelt.