Panoramica

COMANDI AL VOLANTE





Telefono/Riconoscimento vocale

EFFETTUAZIONE/RISPOSTA e INTERRUZIONE DELLE CHIAMATE

Il metodo più indicato per effettuare, rispondere o terminare una chiamata è quello di utilizzare i comandi al volante. Questo metodo è preferibile in quanto si possono mantenere entrambe le mani sul volante.

Le seguenti funzioni sono disponibili sia quando il telefono è collegato al veicolo tramite il dispositivo di supporto sia tramite un collegamento 'Bluetooth'.

Risposta a una chiamata

Premere e rilasciare il tasto 'Telefono/ Riconoscimento vocale' per rispondere a una chiamata in arrivo.

Premere e tenere premuto il tasto 'Telefono/ Riconoscimento vocale' per almeno 2 secondi per terminare o rifiutare una chiamata.

Effettuazione di una chiamata

Premere il tasto 'Telefono/Riconoscimento vocale' per attivare il sistema di comando vocale.

BLUETOOTH

Funzioni supportate

- Effettuazione di una chiamata
- Ricezione di una chiamata
- Rifiuto di una chiamata
- Chiusura di una chiamata in corso
- Chiamata automatica dell'ultimo numero

Funzioni non supportate

- SMS (invio e ricezione di messaggi di testo)
- Stacking delle chiamate es. SMS, ultimo numero chiamato, attesa chiamata.
- Rubrica telefonica
- Attesa/Rilascio chiamata attiva

'Accoppiamento' del telefono

Se il proprio telefono mobile supporta la connettività Bluetooth, dovrà essere 'Accoppiato' ovvero interfacciato al veicolo. Per maggiori dettagli vedere

FUNZIONAMENTO DEL BLUETOOTH, 67. Il processo di 'Accoppiamento ('Pairing') è descritto anche nelle istruzioni del vostro telefono mobile.

Nota: Al veicolo possono essere 'Accoppiati' fino a un massimo di 4 telefoni mobili.

Nota: Se nel raggio di rilevamento si trova più di un telefono Bluetooth 'Accoppiato', il sistema selezionerà automaticamente l'ultimo apparecchio usato in modalità Bluetooth (se presente).

Nota: L'ultimo metodo di collegamento al sistema (Bluetooth o fisso) avrà sempre la priorità la volta successiva che si utilizza il sistema

Codice di accesso Bluetooth

Il codice di accesso di quattro cifre richiesto per l'operazione di'Accoppiamento' del Bluetooth è 0000.