# **Spracherkennungssystem**

### DEFINIERTE SPRACHBEFEHLE

Das Spracherkennungssystem versteht nur eine Reihe vordefinierter Befehle. Diese Befehle müssen **wortwörtlich** erteilt werden.

Sie können das System zur Wiedergabe der häufigsten Befehle auffordern, indem Sie das System einschalten und die Befehle 'Telefon' und 'Hilfe' erteilen.

#### Telefonbefehle

Erteilen Sie immer den Befehl 'Telefon' und warten Sie auf die Systemantwort 'Telefon', bevor Sie einen der folgenden Befehle geben.

- Nummer wählen
- Wahlwiederholung
- Namen wählen
- Namen speichern
- Verzeichnis abhören
- Verzeichnis löschen
- Namen löschen
- Hilfe

# Untergeordnete Telefonbefehle

Diese Befehle werden auf entsprechende Aufforderung oder im Rahmen eines Dialogs gegeben.

- Korrektur
- Löschen
- Abbrechen
- Speichern
- Wählen
- Ja
- Nein
- Wiederholen
- Zahlen 0-9
- Zweimal
- Dreimal

## SYSTEM EINSCHALTEN





Um die Spracherkennung einzuschalten, drücken Sie den Schalter für 'Telefon/Spracherkennung':

daraufhin wird ein Signalton abgegeben (das Audiosystem wird ggf. stummgeschaltet). Der Signalton zeigt an, dass das System jetzt auf einen Sprachbefehl wartet.

Bevor Sie einen neuen Sprachbefehl erteilen, drücken Sie immer - außer während eines Dialogs - den Schalter für 'Telefon/ Spracherkennung'.

# Spracheingabe unterbrechen



Ein Befehl lässt sich unterbrechen, indem man den Befehl 'Abbruch' erteilt oder den Schalter für 'Telefon/

Spracherkennung' drückt (das Audiosystem nimmt ggf. den Betrieb mit der vorherigen Lautstärke wieder auf).

Hinweis: Dialoge, in denen eine freie Texteingabe möglich ist (z.B. ein Name), können nur durch Drücken des Lenkradschalters abgebrochen werden.

Wenn während eines Dialogs ein Anruf eingeht, übersteuert der Telefonmodus das Spracherkennungssystem.