

Sistema de control de la voz

MARCACION DE UN NUMERO DE TELEFONO

Comienzo de un diálogo



Active el control por la voz pulsando y soltando el interruptor de "Teléfono/ Reconocimiento de la voz", y escuchará una señal acústica (si está activo, el sistema de sonido se silencia).

Las instrucciones

>>Teléfono<<

>>Marcar número<<

comienzan el diálogo de introducción de un número telefónico. Es guiado por este procedimiento mediante un diálogo preestablecido.

Diciendo números

El sistema reconoce dígitos individuales de cero a nueve. Use

>>Cero<<

no

>>O<<.

Los números tales como diez, once, doce, etc. no son reconocidos.

Para agilizar la introducción, conviene agrupar tres dígitos juntas en una serie continua. También puede pronunciar cada dígito individualmente, o todos los dígitos de corrido.

Nota: Se reconocen números telefónicos hasta de 20 dígitos. Si se dice un número más largo, se escucha el siguiente mensaje de error:
>Número muy largo<.

Establecimiento de una conexión

La instrucción **>>Marcar<<** termina la entrada de los dígitos y establece una conexión.

Nota: Para efectuar una llamada telefónica al extranjero, diga **>>Plus<<**, seguido del código del país.

Lista de instrucciones

Instrucción del usuario	Reacción del sistema
Teléfono	Teléfono
Marcar número	Número por favor
Cero, uno, seis, uno	Cero, uno, seis, uno, continuar?
Cuatro, nueve, seis	Cuatro, nueve, seis, continuar?
Cero, nueve, nueve, ocho	Cero, nueve, nueve, ocho, continuar?
Marcar	Marcando

Sistema de control de la voz

Corrección/borrado y cancelación de entradas

Cuando introduzca dígitos en el sistema, éste repetirá los números expresados y le solicitará continuar. Podrá continuar introduciendo dígitos hasta completar su número, y si comete un error o si el control por voz interpreta mal, usted podrá decir: >>**Corrección**<<, >>**Borrar**<< o >>**Cancelar**<<.

Corrección de entradas

>>**Corrección**<<

para borrar el último bloque de dígitos.

Después de la instrucción >>**Corrección**<<, (Corrección) el sistema repite los dígitos que se introdujeron correctamente hasta ese momento.

Borrado de entradas

>>**Borrar**<<

borra todos los dígitos introducidos. En ese caso es necesario introducir los dígitos de nuevo desde el principio

Cancelación de la sesión por voz

>>**Cancelar**<<

termina la sesión por voz.

Lista de instrucciones

Instrucción del usuario	Reacción del sistema
Teléfono	Teléfono
Marcar número	Número por favor
Cero, uno, seis, uno	Cero, uno, seis, uno, continuar?
Cuatro, nueve, seis	Cuatro, nueve, seis, continuar?
Corrección	Cero, uno, seis, uno, continuar?
Cuatro, nueve, cinco	Cuatro, nueve, cinco, continuar?
Borrar	Número por favor