Système de commande vocale

ORDRES VOCAUX PREDEFINIS

Le système de commande vocale ne reconnaît qu'un certain nombre d'ordres prédéfinis. Ces ordres doivent être énoncés **exactement**, mot à mot.

Pour obtenir un échantillon de ces ordres, mettre le système en fonction et donner l'ordre "Téléphone" et "Aide".

Ordres de téléphone

Toujours donner l'ordre **"Téléphone"** et attendre la réponse "Téléphone" du système avant d'utiliser un des ordres suivants.

- Appeler numéro
- Rappeler
- Appeler nom
- Enregistrer nom
- Ouvrir répertoire
- Supprimer répertoire
- Supprimer nom
- Aide

Ordres secondaires du téléphone

Ces ordres sont utilisés comme réponse à un message ou une question au cours d'un dialoque.

- Corriger
- Supprimer
- Annuler
- Enregistrer
- Appeler
- Oui
- Non
- Répéter
- Numéros 0-9
- Double
- Triple

ACTIVATION DU SYSTEME





Activer la commande vocale en appuyant momentanément sur le commutateur de "Reconnaissance

vocale / téléphone) ; un signal sonore sera audible (le système audio passera en sourdine s'il est allumé). Le signal sonore signifie que le système attend à présent des ordres.

Avant tout ordre vocal, sauf pendant un dialogue, toujours appuyer sur le commutateur de "Reconnaissance vocale / téléphone".

Interruption d'un ordre vocal



Il est possible d'interrompre un ordre en donnant l'ordre "Cancel" (annuler) ou en appuyant sur le commutateur de

"Reconnaissance vocale" pendant au moins 2 secondes (le système audio rétablira le volume qui existait avant l'appel, si allumé).

Note: L'interruption des dialogues au cours desquels il est possible de dicter le texte souhaité (nom par exemple) ne peut se faire que par une pression sur la touche du volant.

Si un appel est reçu pendant un dialogue de commande vocale, le mode téléphone neutralisera la commande vocale.