Système de commande vocale

ORDRES VOCAUX PREDEFINIS

Le système de commande vocale ne reconnaît qu'un certain nombre d'ordres prédéfinis. Ces ordres doivent être énoncés **exactement**, mot à mot.

Pour obtenir un échantillon de ces ordres, mettre le système en fonction et donner l'ordre **"Téléphone"** et **"Aide"**.

Ordres de téléphone

Toujours donner l'ordre **"Téléphone"** et attendre la réponse "Téléphone" du système avant d'utiliser un des ordres suivants.


- Appeler numéro
- Rappeler
- Appeler nom
- Enregistrer nom
- Ouvrir répertoire
- Supprimer répertoire
- Supprimer nom
- Aide

Ordres secondaires du téléphone

Ces ordres sont utilisés comme réponse à un message ou une question au cours d'un dialogue.

- Corriger
- Supprimer
- Annuler
- Enregistrer
- Appeler
- Oui
- Non
- Répéter
- Numéros 0-9
- Double
- Triple

ACTIVATION DU SYSTEME



AS0106

Activer la commande vocale en appuyant momentanément sur le commutateur de "Reconnaissance vocale / téléphone) ; un signal sonore sera audible (le système audio passera en sourdine s'il est allumé). Le signal sonore signifie que le système attend à présent des ordres.

Avant tout ordre vocal, sauf pendant un dialogue, toujours appuyer sur le commutateur de "Reconnaissance vocale / téléphone".

Interruption d'un ordre vocal

Il est possible d'interrompre un ordre en donnant l'ordre **"Cancel"** (annuler) ou en appuyant sur le commutateur de "Reconnaissance vocale" pendant au moins 2 secondes (le système audio rétablira le volume qui existait avant l'appel, si allumé).

Note : *L'interruption des dialogues au cours desquels il est possible de dicter le texte souhaité (nom par exemple) ne peut se faire que par une pression sur la touche du volant.*

Si un appel est reçu pendant un dialogue de commande vocale, le mode téléphone neutralisera la commande vocale.