

操作

JaguarVoice 控制系统允许您使用语音命令来操控电话、导航和触摸屏系统。另外，记事本功能允许您录制备忘录。



该系统通过方向盘上的语音按钮控制。

- 短按可启动语音程序。
- 按住可取消语音程序。

语音程序启动后，车辆会发出一声蜂鸣音，而且 **LISTENING**（收听）将会显示于信息中心，表明系统正等待语音命令。

等待提示音，然后发出语音命令。系统将会向您复述命令（根据系统的理解）作为确认信息。然后会执行命令或者系统将会请求进一步的信息。务必等待提示音结束后，再发出后续语音命令。

如果系统不理解命令，信息中心将显示 **SORRY**（抱歉）。在语音程序被取消前，还有两次机会尝试发出命令。

一旦您熟悉了语音控制的操作，就可通过短按语音按钮跳到语音系统请求结束处（语音响起时）。如果系统尚未准备好接收命令，**VOICE NOT READY**（语音系统尚未准备好）将会显示出来。

下表列出了操作该系统的基本命令（包括帮助和教程命令）。

注意：电话与导航系统的 JaguarVoice 操作及相关的语音命令详见 **111，电话语音控制**和 **127，导航系统语音命令**。

命令	说明
CLEAR NOTEPAD	删除当前保存的所有备忘录。
DISPLAY HELP	播放有关触摸屏语音命令方面的信息。
DISPLAY OFF	关闭触摸屏。
DISPLAY ON	打开触摸屏。
DISPLAY SHOW NAVIGATION	Navigation（导航）主菜单显示于触摸屏上（事先必须接受导航警告）。
DISPLAY SHOW PHONE	Phone（电话）菜单显示于触摸屏上。
NAVIGATION HELP	播放有关导航语音命令方面的信息。
NOTEPAD HELP	播放有关记事本命令方面的信息。
PHONE HELP	播放有关电话语音命令方面的信息。
PLAY NOTEPAD	播放当前保存的所有备忘录。
RECORD NOTE	让您能够录制一个备忘录，时长不超过 30 秒钟。
VOICE HELP	播放有关操作语音系统方面的信息。
VOICE TUTORIAL	启动一个分为四部分的语音系统教程。

语音教程

要收听详细说明语音系统操作的教程：

- 短按语音按钮以启动语音程序。
- 等待提示音，然后说出 **Voice tutorial**（语音教程）。

另外，教程也可使用触摸屏来选择，方法如下：

- 从 Home（主）菜单选择 **Comms**（通信）。
- 从 Comms 菜单上选择 **Voice**（语音）。
- 从 语音菜单上选择 **Operating guide**（操作指南）。
- 选择 **Voice tutorial**。

要随时取消语音教程，可短按语音按钮，然后说出 **CANCEL**（取消）。可使用语音命令 **PREVIOUS**（前一个）或 **NEXT**（下一个）可跳到教程的前一课或下一课。

语音程序中断

某些情况会导致当前语音程序被取消，具体情况如下：

- 接到来电。
- 高优先级报警出现在信息中心。
- 长时间没有用户输入。

按语音按钮启动新的语音程序。

名称标签

名称标签让用户可以定制语音系统，以便通过使用单一名称来调用导航目的地或途中站点或电话号码。名称标签的使用方法详见本手册后续部分。

要收听所有已保存的名称标签的列表，按下然后释放 **Voice**（语音）按钮并说出 **PHONE PLAY DIRECTORY**（电话播放目录）或 **NAVIGATION PLAY DIRECTORY**（导航播放目录）。

记事本

记事本可用于录制备忘录，每条备忘录时长不超过 30 秒钟，该录音可在以后调出播放。

录制一个备忘录

1. 短按语音按钮，等待发出提示音，然后说出 **RECORD NOTE**（录制备忘录）。
2. 说出备忘录，然后按住语音按钮，结束并保存该备忘录。

注意：如果备忘录超过 30 秒，录制过程会自动结束。

播放备忘录

短按语音按钮，等待发出提示音，然后说出 **PLAY NOTEPAD**（播放备忘录）。

如果系统中保存了多个备忘录，要跳至下一个备忘录，可在播放期间短按语音按钮，然后说出 **NEXT**。

删除备忘录

要删除单个备忘录，请在该备忘录播放期间短按语音按钮，然后说出 **DELETE**（删除）。

要删除所有备忘录，请短按语音按钮，然后说出 **CLEAR NOTEPAD**（清空记事本）。

语音音量

短按语音按钮以启动语音程序，然后利用指轮上的语音控制功能，根据需要调节音量。

注意：语音音量也可在触摸屏上的信息娱乐音量设置区中调节：

语音语言

JaguarVoice 语言可利用触摸屏进行更改，方法如下：

1. 从 Home（主）菜单选择 **Comms**（通信）。
2. 从 Comms 菜单上，选择 **Voice**（语音），然后选择 **Settings**（设置）。
3. 选择 **Change**（更改），然后从提供的选项中选择想要的语言。

注意：更改语音识别语言将不会影响触摸屏的语言设置。