



UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACTIVACIÓN POR VOZ

E135492



1. Botón de teléfono/control por voz: Cuando no haya ningún número de teléfono resaltado ni ninguna llamada en curso, púlselo para iniciar una sesión de voz. Aparece un cuadro emergente en la pantalla táctil. Manténgalo pulsado para cancelar una sesión de voz.

Nota: Pulse brevemente el botón de voz durante cualquier sesión de voz para interrumpir el tono de confirmación. Espere a que suene el tono antes de enunciar una instrucción.

2. Símbolo de voz: Indica que hay una instrucción de voz disponible. Espere a que el símbolo aparezca y suene un tono antes de utilizar la instrucción.

3. Lista de instrucciones: Aparece en el cuadro emergente, y proporciona confirmación e instrucciones disponibles en cada etapa de la sesión de voz. Enuncie una de las instrucciones disponibles.

Nota: Debido a que la lista de instrucciones aparece en la pantalla antes de que el sistema esté listo para escuchar las instrucciones proporcionadas, es importante esperar a que aparezca el símbolo de voz junto a la instrucción correspondiente antes de proceder a enunciarla.

4. Cuando se muestre esta indicación, diga **Cancelar** para así cancelar la sesión de voz en curso.

5. Cuando se muestre esta indicación, diga **Ayuda** para así obtener asistencia durante una sesión de voz.

Nota: El usuario seleccionado en ese momento (Usuario 1 o Usuario 2) se identifica en la parte inferior de la lista de instrucciones.

Nota: Si algún elemento de la lista sobrepasa el espacio disponible en el menú, se muestra ...>. Utilice los mandos de búsqueda del volante para ver todo el elemento.

Activación por voz

TUTORIAL DE VOZ

Para escuchar las explicaciones del tutorial que detalla el funcionamiento del sistema de voz, proceda como sigue:

1. Pulse brevemente el botón de voz para iniciar una sesión de voz.
2. Espere a que suene el tono y, a continuación, diga **Tutorial de voz**.

También podrá seleccionar el tutorial a través de la pantalla táctil procediendo de la manera siguiente.

1. Seleccione **Configuración** en la pantalla Menú principal.
2. En el menú Configuración, seleccione la opción **Voz**.
3. Seleccione **Guía función**, en el menú de configuración de voz.
4. Seleccione **Tutorial de voz**.

El tutorial de voz se puede cancelar en cualquier momento tocando el cuadro emergente de la pantalla o manteniendo pulsado el botón de voz.

ENTRENAMIENTO DE VOZ

El propósito de esta función es permitir al sistema reconocer mejor las características de voz de un determinado usuario una vez completada la sesión de entrenamiento. Para llevar a cabo el entrenamiento de voz, proceda como sigue:

1. Seleccione **Configuración** en el Menú principal.
2. En el menú de configuración, seleccione la opción **Voz**.
3. En el menú de configuración de voz, seleccione la opción **Entrenam. voz**.
4. A continuación, seleccione **Usuario 1** o **Usuario 2** para iniciar la sesión de entrenamiento.
5. Siga las instrucciones que se muestran en la pantalla, así como las instrucciones verbales que se proporcionan.

La sesión de entrenamiento se puede cancelar en cualquier momento tocando el cuadro emergente de la pantalla o manteniendo pulsado el botón de voz.

ETIQUETAS DE VOZ

Las etiquetas de voz permiten al usuario personalizar el sistema de voz de manera que sea posible utilizar una sola palabra para seleccionar un destino de navegación, número de teléfono o canal de radio.

Cómo añadir una etiqueta de voz:

1. Pulse brevemente el botón de voz para iniciar una sesión de voz.
2. Espere a que suene el tono y, a continuación, diga **Teléfono**, **Navegación** o **Radio**.
3. Diga **Guardar etiqueta de voz**.

Las etiquetas de voz también se pueden gestionar a través de la pantalla táctil del modo siguiente:

1. Seleccione **Configuración** en el Menú principal.
2. En el menú Configuración, seleccione la opción **Voz**.
3. A continuación, seleccione la opción **Etiquetas voz** en el menú de configuración de voz.
4. Seleccione el sistema para el que desea activar la etiqueta de voz (**Teléfono**, **Navegación** o **Radio**).

Siga las instrucciones que se muestran en la pantalla, así como las instrucciones verbales que se proporcionan.

INSTRUCCIONES DE VOZ PARA PDI DEL SISTEMA DE NAVEGACIÓN

Para mostrar los identificadores de PDI (punto de interés) en la pantalla de navegación, diga

Navegación y seguidamente el nombre de la categoría deseada de PDI de la siguiente lista:

- Campo de golf
- Centro comercial
- Centro de ciudad
- Concesionario Jaguar
- Gasolinera/gasolina
- Hospital
- Hotel
- Información turística
- Parking/aparcamiento
- Restaurante/tengo hambre
- Servicio de autopista

En la pantalla de navegación se mostrarán algunos iconos que indican las ubicaciones de los PDI seleccionados. Si desea obtener información complementaria sobre PDI, véase 157, **CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS**.