


Cuadro de instrumentos

- Pulse la flecha derecha para visualizar una sublista.
 - Pulse la flecha izquierda para volver al menú anterior.
 - Pulse **OK** para seleccionar el elemento resaltado.
2. Seleccione **Cerrar menú** para cerrar y volver al **Menú principal**.
 3. Seleccione esta opción para acceder al menú **Características de conducción**.
 4. Seleccione esta opción para acceder al menú **Ordenador de viaje**.
 5. Seleccione esta opción para acceder al menú **Pantalla de instrumentos**. Se pueden personalizar las siguientes funciones:
 - Idioma de la pantalla del centro de mensaje.
 - Unidades de temperatura.
 - Aspecto del cuadro de instrumentos.

Nota: Es posible que algunas opciones de personalización no se encuentren disponibles en todos los mercados.
 6. Seleccione esta opción para acceder al menú **Configuración del vehículo**.
-  **Antes de realizar cualquier cambio en la configuración del vehículo, debe leer y entender bien los correspondientes secciones o temas del manual. De lo contrario, podrían producirse lesiones graves o un accidente mortal.**
7. Seleccione esta opción para acceder al menú **Información del vehículo**.

Nota: Solo se puede acceder a este menú cuando el motor está apagado.
 8. Pantalla de estado del sistema ECO-data del pedal acelerador, el régimen del motor y la aplicación del pedal de freno.
 9. Estado del selector de marchas.

10. Testigos e indicadores.

MENSAJES DE AVISO Y DE INFORMACIÓN



Preste atención a los mensajes de aviso y lleve a cabo la acción apropiada lo antes posible. De lo contrario, el vehículo puede sufrir daños graves.

Si suprime el mensaje, un icono de color ámbar permanece iluminado hasta que se rectifica la causa que originó el mensaje.

Si desea obtener información sobre mensajes concretos, su significado y cualquier acción necesaria, consulte la sección correspondiente de este manual.

Si hay activado más de un mensaje, se muestran uno por uno durante 2 segundos por orden de prioridad.

Nota: Los mensajes se muestran en orden de importancia. A los mensajes de aviso de importancia alta se les otorga la máxima prioridad.

Los mensajes de aviso pueden venir acompañados por un aviso acústico, y es posible que el texto lleve el símbolo del manual. Los mensajes de aviso se muestran hasta que las condiciones que provocan el fallo se rectifican, o se suprime el mensaje con el botón **OK**.

ORDENADOR DE VIAJE

La memoria del ordenador guarda los datos de un viaje o una serie de viajes hasta que se vuelve a poner a cero.

El sistema dispone de 3 memorias para datos de trayecto: A, B y auto. Puede especificar cuál de las memorias quiere ver con el menú del cuadro de instrumentos.