

CAJA DE FUSIBLES DEL VANO MOTOR

N.º de fusible	Intensidad (amperios)	Color del fusible	Circuitos protegidos
1	5	Café	Sensor del motor de arranque
2	5	Café	Módulo de calidad del voltaje
3*	80	-	Ventiladores de refrigeración
4*	60	-	Diésel: Bujías de precalentamiento
5*	80	-	Dirección asistida eléctrica (EPAS)
6	15	Azul	Sensores de oxígeno
7	5	Café	Gestión del motor, embrague del compresor del aire acondicionado (A/C), motor del sistema Stop/Start inteligente
8	20	Amarillo	Diésel y gasolina: Unidad de control de la gestión del motor
9	10	Rojo	Diésel: Sensores del motor
10	-	-	-
11	10	Rojo	Diésel y gasolina: Sensores del motor
12	15	Azul	Modelos Diésel - Derivación de recirculación de los gases de escape (EGR), sensor de agua en el combustible
			Gasolina: Bobinas de encendido
13	10	Rojo	Embrague del compresor de A/A
14	15	Azul	Diésel: Sensores del motor
15*	40	Verde	Motor de arranque
16*	100	-	Calefactor PTC
17*	60	-	Caja de fusibles del habitáculo
18*	60	-	Caja de fusibles del habitáculo
19*	60	-	Caja de fusibles del maletero
20*	60	-	Caja de fusibles del maletero
21*	60	-	Módulo de calidad de la tensión, caja de fusibles del maletero
22*	30	Rosado	Limpiaparabrisas
23*	40	Verde	Caja de fusibles del habitáculo

Fusibles

N.º de fusible	Intensidad (amperios)	Color del fusible	Circuitos protegidos
24	-	-	-
25	-	-	-
26*	40	Verde	Sistema antibloqueo de frenos (ABS)
27*	40	Verde	Caja de fusibles del habitáculo
28*	40	Verde	Ventilador del calefactor
29*	30	Rosado	Freno eléctrico de remolque (Australia)
30	15	Azul	Lavafaros
31	15	Azul	Bocinas
32	20	Amarillo	Sistema antibloqueo de frenos (ABS)
33	5	Café	Bobinas de relé: Bocina, parabrisas térmico, bomba de combustible, encendido ampliado
34*	40	Verde	Parabrisas térmico, lado izquierdo
35*	40	Verde	Parabrisas térmico, lado derecho
36	-	-	-
37	20	Amarillo	Bomba de combustible
38	5	Café	Módulo del volante
39	5	Café	Control de velocidad de cruce adaptativo
40	5	Café	Sistema de alumbrado delantero adaptativo (AFS) - Faro derecho
41	5	Café	Sistema de alumbrado delantero adaptativo (AFS)- Faro izquierdo
42	5	Café	Control de los faros, unidad de control dinámico de nivelación de los faros
43	5	Café	Cámara de visión trasera, bobinas de relé del asiento climatizado/térmico
44	10	Rojo	Calefacción del volante
45	-	-	-

*Land Rover recomienda reparar estos fusibles únicamente en un concesionario o taller autorizado.