


DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TELÉFONO



E157295

- 1. Cambiar teléfono:** Busca un teléfono nuevo o cambia a otro que esté sincronizado.
- 2. 10 últimas:** Pulse para acceder a las 10 últimas llamadas realizadas, recibidas o perdidas.
- 3. Agenda:** Acceso a la agenda que haya descargado.
- 4. Marcar:** Acceso al modo de marcación.
- 5. Mantenga pulsado:** para recuperar los mensajes del buzón de voz.
- 6. Pantalla de estado:** Muestra el nombre o el número marcado y la duración de la llamada.
- 7. Icono Conectar y Desconectar llamada:** Tóquelo para realizar y aceptar o terminar y rechazar una llamada.
- 8. Ajustes:** Permite acceder al buzón de voz, a las opciones de respuesta y a las opciones del teléfono.
- 9. Silenciar micrófono:** Inicia el modo privado durante una llamada. Mientras está seleccionado, la persona que llama no le oye.
- 10. Rechazo automático:** Al activarlo, las llamadas entrantes se rechazarán o se desviarán al contestador (dependiendo de los ajustes del teléfono móvil).
- 11. Utilice el móvil:** Cambia la llamada al teléfono móvil.
- 12. Borrar:** Pulse para borrar el último dígito introducido y mantenga pulsado para borrar todo el número introducido.

INFORMACIÓN SOBRE BLUETOOTH®



Bluetooth® es el nombre de la tecnología de radiofrecuencia (RF) de corto alcance que permite que los dispositivos electrónicos se comuniquen de forma inalámbrica unos con otros.