

## CONEXIÓN DE UN DISPOSITIVO DE ARRANQUE AUXILIAR

Para arrancar el vehículo con un dispositivo de arranque o batería auxiliar, siga las instrucciones en la secuencia indicada.

1. Conecte el cable positivo (rojo) de los cables de emergencia al borne positivo (+) de la batería descargada.
2. Conecte el cable negativo (negro) de los cables de emergencia en la toma de masa del vehículo.
3. Encienda el dispositivo de arranque auxiliar.
4. Arranque el motor y déjelo al ralentí.
5. Desconecte el cable de arranque de emergencia negativo (negro) del borne de la batería del vehículo.
6. Apague el dispositivo de arranque auxiliar.
7. Desconecte el cable de arranque de emergencia positivo (rojo) del borne de la batería del vehículo.

## DESMONTAJE DE LA BATERÍA DEL VEHÍCULO

Para volver a montar la batería después de desmontarla se necesitan herramientas especiales y, por tanto, ambas operaciones debe realizarlas únicamente personal cualificado. Consulte con su concesionario/taller autorizado.

## CARGA DE LA BATERÍA DEL VEHÍCULO

Para cargar la batería, es necesario quitarla del vehículo. Consulte con su concesionario/taller autorizado.



La desconexión, el desmontaje y el cambio de la batería lo deben llevar a cabo únicamente personal cualificado. Consulte con su concesionario/taller autorizado.



Las baterías usadas se deben desechar de manera apropiada, ya que contienen una serie de sustancias nocivas para la salud. Solicite asesoramiento sobre la manera más adecuada para desechar las pilas a su concesionario/taller autorizado y/o las autoridades locales.

## SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA DEL VEHÍCULO

Si la batería del vehículo necesita sustituirse, quítela del vehículo. Consulte con su concesionario/taller autorizado.



La desconexión, el desmontaje y el cambio de la batería lo deben llevar a cabo únicamente personal cualificado. Consulte con su concesionario/taller autorizado.



Las baterías usadas se deben desechar de manera apropiada, ya que contienen una serie de sustancias nocivas para la salud. Solicite asesoramiento sobre la manera más adecuada para desechar las pilas a su concesionario/taller autorizado y/o las autoridades locales.