



Airbags


- Conducción por zonas con baches y obstáculos.


 Los impactos producidos a altas velocidades pueden causar lesiones graves o incluso la muerte, independientemente de los sistemas de seguridad con los que cuente el vehículo.


 El SRS del airbag no proporciona protección en algunos tipos de impacto. En estos casos, la única protección existente es el uso correcto del cinturón de seguridad.

DESACTIVACIÓN DEL AIRBAG DEL ACOMPAÑANTE

(Excepto Australia y Japón)


 Las estadísticas y los datos de prueba de las colisiones muestran que el lugar más seguro para un niño es el asiento trasero del vehículo, siempre que vaya sujeto en un asiento infantil correctamente colocado.

 No use nunca un asiento infantil en un asiento con airbag frontal operativo. Si lo hace, el niño corre el riesgo de morir o sufrir graves lesiones en caso de accidente.

 No instale un asiento infantil en el asiento del acompañante si el testigo del SRS permanece encendido con el contacto dado.

Nota: El airbag del acompañante debe desactivarse cuando se coloca un asiento infantil orientado hacia atrás en el asiento del acompañante.

La activación o desactivación del airbag se realiza a través del menú **Configuración del vehículo** del cuadro de instrumentos. Consulte **45, MENÚ DEL CUADRO DE INSTRUMENTOS**.





E155402

Un testigo de estado del airbag en el panel de control superior (como se muestra en la ilustración) mostrará el estado de funcionamiento del airbag del acompañante.

Si el airbag está desactivado, el testigo mostrará **AIRBAG DEL ACOMPAÑANTE DESACTIVADO**.

Si el airbag está activado, el testigo de estado mostrará **AIRBAG DEL ACOMPAÑANTE ACTIVADO** durante los primeros 60 segundos de un viaje o en un cambio de estado.

 **Al comprobar el estado de funcionamiento del airbag del acompañante, asegúrese de que el sistema de encendido está activado y de que ha transcurrido el período de 8 segundos para la comprobación de bombillas de los testigos.**

 **Vuelva a activar el airbag del acompañante tan pronto como desmonte el asiento infantil. De lo contrario, las personas que ocupen esa plaza estarán expuestas a un riesgo mayor de muerte o lesiones graves en caso de accidente.**