

Si alguno de los cinturones de seguridad no cumple estos criterios, póngase en contacto inmediatamente con su concesionario/taller autorizado.

## AVISO DE CINTURÓN DE SEGURIDAD

El recordatorio de cinturón de seguridad se activa cuando el vehículo está en movimiento y el cinturón del conductor está sin abrochar. En función del mercado, suena un aviso acústico y el testigo del cuadro de instrumentos se ilumina. Consulte **50, CINTURÓN DE SEGURIDAD (ROJO)**. Los avisos visuales y acústicos correspondientes a la función de recordatorio de cinturón de seguridad varían según el mercado, en función de los requisitos específicos. Las señales de aviso también pueden cambiar dependiendo de si el vehículo está parado o de si la velocidad del vehículo supera un límite predeterminado. En algunos mercados, la función de recordatorio de cinturón de seguridad también se instala en el asiento del acompañante delantero.

En el centro de mensajes también aparece el recordatorio de cinturón de seguridad de los asientos delanteros y traseros, que avisa al conductor si el cinturón de seguridad de un asiento ocupado no está abrochado o se desabrocha durante el viaje.



E144213

- Cada posición del asiento se representa con el icono de un pasajero, cuyo color y símbolo indican el estado del cinturón de seguridad:

- Marca de verificación: El cinturón de seguridad de la posición indicada está abrochado.
- Cruz: El cinturón de seguridad de la posición indicada se ha desabrochado mientras el contacto está dado. Este testigo se vuelve gris después de 30 segundos.
- Gris: Cinturón de seguridad no abrochado.

**Nota:** Los testigos se muestran durante 30 segundos cada vez que se produce un cambio de estado, por ejemplo, cuando se desabrocha o abrocha un cinturón o se abre y luego se cierra una puerta.

- Asimismo, suena un aviso acústico si se dan las circunstancias siguientes:
  - El cinturón de seguridad de una plaza delantera ocupada no está abrochado o se desabrocha durante la marcha.
  - Uno de los cinturones de seguridad traseros se desabrocha.

**Nota:** Los objetos colocados en el asiento del acompañante delantero pueden activar los avisos visuales y acústicos del cinturón de seguridad. Si se coloca algún objeto en el asiento del acompañante, se recomienda sujetarlo con la ayuda del cinturón de seguridad.