

Nota: Asegúrese siempre de que, en caso de que el asiento incluya una correa de fijación superior, esta esté sujeta y ajustada correctamente.

PUNTOS DE ANCLAJE PARA CORREAS



AVISO: Los anclajes para asientos infantiles solo están diseñados para las cargas impuestas por un asiento infantil instalado correctamente. No deben utilizarse en ningún caso para cinturones destinados a adultos ni arneses, tampoco para sujetar otros objetos o aparatos.




A la hora de instalar las correas de fijación, siga siempre las instrucciones del fabricante suministradas con el asiento infantil o con el sistema de retención.



Cuando coloque un asiento infantil o sistema de retención, pase la correa de fijación sobre la parte superior del respaldo y por debajo del reposacabezas.



Si se va a instalar un asiento infantil o sistema de retención en el asiento central, el reposabrazos central debe estar en su posición recogida (plegado en el asiento).



Su vehículo se encuentra equipado con puntos de anclaje en la parte posterior del bastidor de los asientos de la segunda fila. Estos deben utilizarse para acoplar las correas de fijación de los asientos infantiles o los sistemas de retención.

Nota: En el asiento central hay un anclaje para correas. No utilice esta posición de anclaje para un asiento infantil ISOFIX.

INSTALACIÓN DE ASIENTOS INFANTILES CON ANCLAJE

1. Coloque el sistema de retención infantil de manera segura en uno de los asientos traseros.
2. Pase la correa de fijación sobre el respaldo y por debajo del reposacabezas.
3. Fije el gancho de la cinta de fijación en el punto de anclaje, situado en la parte trasera del asiento. Asegúrese de que el gancho de anclaje está orientado correctamente.
4. Apriete la correa conforme a las instrucciones del fabricante.