


CUADRO DE INSTRUMENTOS



E155410

1. Velocímetro.
2. Centro de mensajes.
3. Tacómetro.
4. Indicador de temperatura: Si se sitúa en la sección roja de la parte superior de la escala, significa que se ha producido el sobrecalentamiento del motor. Detenga el vehículo en cuanto pueda hacerlo con total seguridad y deje el motor al ralenti hasta que baje la temperatura. Si, después de unos minutos, la temperatura no baja, pare el motor y deje que se enfríe. Si el problema persiste, solicite de inmediato asistencia profesional.


! La utilización del vehículo con el motor recalentado puede ocasionar averías graves en el motor.

Nota: Si el motor se recalienta, se puede percibir una reducción en la potencia y es posible que el aire acondicionado deje de funcionar. Se trata de una estrategia normal de funcionamiento para reducir la carga del motor y facilitar la refrigeración.

5. Indicador de nivel de combustible: Consulte **51, NIVEL DE COMBUSTIBLE BAJO (ÁMBAR)**.

! No deje nunca que el motor se quede sin combustible. El fallo del encendido resultante puede provocar daños graves en el catalizador.

MENÚ DEL CUADRO DE INSTRUMENTOS



E155411

Hay una serie de funciones del vehículo y parámetros de visualización que se pueden configurar a través del menú del cuadro de instrumentos.

Para visualizar el menú del cuadro de instrumentos y desplazarse por él, utilice el mando de menú del volante.

1. Mando de menú del volante.
 - Pulse las flechas arriba y abajo para desplazarse por la lista. Se resalta la selección actual.