

UBICACIONES DE LAS ETIQUETAS




Las etiquetas de aviso pegadas a su vehículo y con este símbolo significan que no toque ni ajuste componentes hasta que haya leído las instrucciones pertinentes del manual.



Las etiquetas que muestren este símbolo indican que el sistema de encendido utiliza voltajes muy altos. No toque ningún componente del sistema de encendido mientras esté dado el contacto.

Es posible que en estos lugares también se encuentren etiquetas con información adicional:



E 155568

1. Etiqueta del aire acondicionado: Situado sobre el bastidor de cierre del capó.

2. Número de identificación del vehículo (VIN): Situado sobre el bastidor de cierre del capó.
3. Identificación del motor: Grabado en la brida de soporte del motor.
4. Etiqueta de información del motor: Situada en la parte superior derecha de la tapa del motor.

5. Símbolos de aviso de la batería: Situados en la parte superior de la batería.
6. El VIN está estampado en una chapa visible a través de la esquina inferior izquierda del parabrisas.

El VIN también está grabado en la torreta de suspensión derecha.

El VIN se puede visualizar también en el centro de mensajes a través de los menús **Información del vehículo** y **Visualización del VIN** del cuadro de instrumentos.

Consulte **45, MENÚ DEL CUADRO DE INSTRUMENTOS**.

Nota: Si se pone en contacto con un concesionario o taller autorizado, es posible que le pidan el número VIN.

La fecha de fabricación del vehículo se muestra en la placa del número de bastidor (VIN).

Nota: Esta fecha de fabricación del vehículo incluye información sobre el mes y año en que la carrocería y el conjunto de la transmisión fueron ensamblados y en que el vehículo salió de la cadena de montaje. La fecha de fabricación del vehículo figura en la etiqueta de presión de los neumáticos.

7. Etiqueta del airbag y de manejo del vehículo: Situada en los parasoles.
8. Etiquetas de aviso de presión de los neumáticos y del airbag: Situadas en la base del montante B del lado derecho (solo China).

Etiquetas del vehículo

9. La placa de VIN está grabada en la parte delantera del hueco para la rueda de repuesto.
10. Etiqueta de especificaciones del combustible: Situada en el interior de la tapa del depósito de combustible.

Es importante que se familiarice con estos temas para garantizar el uso seguro del vehículo y sus funciones.