

Puede conectar varios dispositivos simultáneamente a la interfaz de soportes portátiles y cambiar de uno a otro utilizando la pantalla táctil. Seleccione **iPod, USB, Bluetooth** o **AUX** para cambiar entre los modos.

El dispositivo que conecte primero será el que permanezca activo hasta que decida cambiar.

Si después de cambiar a un dispositivo conectado posteriormente, cambia de nuevo al primer dispositivo, la reproducción de este se iniciará en el punto en el que se dejó (solo USB e iPod).

**Nota:** No se puede utilizar un concentrador USB para conectar más de un dispositivo USB al equipo de sonido.

**Nota:** Los dispositivos conectados a los puertos de iPod y USB se cargarán; no obstante, los dispositivos que estén totalmente descargados no podrán reproducirse.

**Nota:** Opciones como **Repetir** y **Mezcla** se asocian al dispositivo en reproducción en ese momento, no a otros dispositivos que pueda conectar más tarde.

## SINCRONIZACIÓN Y CONEXIÓN UTILIZANDO EL REPRODUCTOR MULTIMEDIA

Para más información sobre la tecnología inalámbrica **Bluetooth®**, consulte **174, INFORMACIÓN SOBRE BLUETOOTH®**.

**Nota:** El proceso de sincronización y conexión del dispositivo con el vehículo utilizando el dispositivo varía según el tipo de dispositivo.

1. Inicie el contacto y asegúrese de que la pantalla táctil esté activa.
2. En el menú de inicio, seleccione **Audio/Vídeo** y, a continuación, la tecla **Mi música +**.
3. Pulse **Bluetooth**.

4. A continuación, aparece un menú. Seleccione **Cambiar dispositivo**.
5. Seleccione la opción **Dispositivo a vehículo**.

**Nota:** El sistema de tecnología inalámbrica **Bluetooth®** del vehículo se puede detectar únicamente durante tres minutos.

6. Con el dispositivo multimedia, busque otros dispositivos de tecnología inalámbrica Bluetooth. En algunos dispositivos multimedia esto se denomina nuevo dispositivo sincronizado. Consulte las instrucciones de funcionamiento del dispositivo para obtener información adicional.
7. Una vez detectado el sistema de tecnología inalámbrica **Bluetooth®** del vehículo, siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Cuando se le pregunte, pulse **Sí** para iniciar la sincronización. El dispositivo o el sistema del vehículo le solicitarán un PIN (número de identificación personal). Cuando se le pida, introduzca el PIN que desee y pulse **OK** para confirmar el número.
8. Debe introducir el mismo PIN en el otro dispositivo.
9. Cuando el dispositivo está sincronizado y conectado al sistema, se muestra un mensaje de confirmación antes de pasar a **Mi música** en la pantalla de **Bluetooth**.

**Nota:** Algunos dispositivos no realizan la conexión automáticamente y deben conectarse de forma manual a través del dispositivo o utilizando la opción **Cambiar dispositivo**.