

RESTAURACIÓN DE LOS VALORES PREDETERMINADOS DEL SISTEMA

En el menú de navegación, pulse **Más...** y, a continuación, seleccione **Configurar navegador**. Si ha modificado algunos de los valores predeterminados del sistema, utilice este menú para restablecer su configuración original.

FAVORITOS

Esta función le permite gestionar destinos como, por ejemplo, el lugar de trabajo, su casa o su restaurante favorito.

En el menú secundario de favoritos de los lugares guardados puede memorizar hasta 400 favoritos.

1. En el **Menú Navegador**, pulse **Más...**
2. Seleccione **Lugares guardados**.
3. Pulse **Favoritos**.
4. Para memorizar un lugar favorito, seleccione **Añadir** en el submenú.
5. Seleccione un método de introducción del destino y confirme la ubicación deseada.

DETALLES DE FAVORITOS

1. En el menú **Lugares guardados**, seleccione **Favoritos**.
2. Seleccione **Editar** o **Borrar**.
3. Pulse el favorito seleccionado para mostrar la información.
4. Seleccione la información que desea editar. Se incluyen las siguientes categorías: **Atributo**, **Nombre**, **Teléfono**, **Ubicación** e **Icono**.

CASA

1. En el **Menú Navegador**, pulse **Más...**
2. Seleccione **Lugares guardados**.
3. Pulse **Ubicación de casa**.

4. Para memorizar una ubicación inicial, seleccione **Añadir** en el menú secundario.
5. Seleccione un método de introducción del destino para establecer su ubicación de casa. Pulse **OK** para confirmar.
6. Pulse **OK** en el resumen del favorito para establecer su ubicación inicial.

CÓDIGO POSTAL

Esta función no está disponible para todos los países.

1. En la pantalla **Menú Navegador** seleccione la opción **Introducción de destino**.
2. Pulse **Código postal**. Utilice el teclado para introducir el código postal de su punto de paso o destino. El código postal debe escribirse correctamente, con los espacios o signos de puntuación necesarios.
3. Una vez introducido el código postal, pulse **OK**.

Nota: Aquí se incluye el código postal completo para el Reino Unido.

EMERGENCIA

Esta función no está disponible para todos los países.

1. En el **Menú Navegador**, pulse **Introducción de destino**.
2. Toque **Emergencia** para acceder a una lista de comisarías de policía, hospitales o concesionarios de Land Rover en esa localidad.
3. Toque la opción **Nombre** para acceder a una lista ordenada por orden alfabético, o bien, la opción **Distancia** para que aparezca la lista por orden de proximidad con respecto a la ubicación actual del vehículo.
4. Pulse el nombre del centro para configurarlo como destino o punto de paso.