

## RESTAURACIÓN DE LOS VALORES PREDETERMINADOS DEL SISTEMA

En el menú de navegación, pulse **Más...** y, a continuación, seleccione **Configurar navegador**. Si ha modificado algunos de los valores predeterminados del sistema, utilice este menú para restablecer su configuración original.

## FAVORITOS

Esta función le permite gestionar destinos como, por ejemplo, el lugar de trabajo, su casa o su restaurante favorito.

En el menú secundario de favoritos de los lugares guardados puede memorizar hasta 400 favoritos.

1. En el **Menú Navegador**, pulse **Más...**
2. Seleccione **Lugares guardados**.
3. Pulse **Favoritos**.
4. Para memorizar un lugar favorito, seleccione **Añadir** en el submenú.
5. Seleccione un método de introducción del destino y confirme la ubicación deseada.

## DETALLES DE FAVORITOS

1. En el menú **Lugares guardados**, seleccione **Favoritos**.
2. Seleccione **Editar** o **Borrar**.
3. Pulse el favorito seleccionado para mostrar la información.
4. Seleccione la información que desea editar. Se incluyen las siguientes categorías: **Atributo**, **Nombre**, **Teléfono**, **Ubicación** e **Icono**.

## CASA

1. En el **Menú Navegador**, pulse **Más...**
2. Seleccione **Lugares guardados**.
3. Pulse **Ubicación de casa**.

4. Para memorizar una ubicación inicial, seleccione **Añadir** en el menú secundario.
5. Seleccione un método de introducción del destino para establecer su ubicación de casa. Pulse **OK** para confirmar.
6. Pulse **OK** en el resumen del favorito para establecer su ubicación inicial.

## CÓDIGO POSTAL

Esta función no está disponible para todos los países.

1. En la pantalla **Menú Navegador** seleccione la opción **Introducción de destino**.
2. Pulse **Código postal**. Utilice el teclado para introducir el código postal de su punto de paso o destino. El código postal debe escribirse correctamente, con los espacios o signos de puntuación necesarios.
3. Una vez introducido el código postal, pulse **OK**.

*Nota: Aquí se incluye el código postal completo para el Reino Unido.*

## EMERGENCIA

Esta función no está disponible para todos los países.

1. En el **Menú Navegador**, pulse **Introducción de destino**.
2. Toque **Emergencia** para acceder a una lista de comisarías de policía, hospitales o concesionarios de Land Rover en esa localidad.
3. Toque la opción **Nombre** para acceder a una lista ordenada por orden alfabético, o bien, la opción **Distancia** para que aparezca la lista por orden de proximidad con respecto a la ubicación actual del vehículo.
4. Pulse el nombre del centro para configurarlo como destino o punto de paso.