

Sistema de audio estándar

1. Active el sistema de encendido, asegúrese de que la pantalla táctil esté activa y de que no hay ningún otro teléfono actualmente conectado con el sistema Bluetooth® del vehículo.
2. Busque dispositivos Bluetooth® a través del teléfono móvil. En algunos teléfonos, esta función se denomina nuevo dispositivo asociado. Consulte las instrucciones de funcionamiento del teléfono para obtener información adicional.
3. Una vez detectado el sistema Bluetooth® del vehículo (con el nombre Range Rover Evoque), seleccione el dispositivo de la lista.
4. Cuando se le pida, introduzca el PIN del Bluetooth® en el teléfono. Este número de 4 dígitos es generado aleatoriamente mediante el sistema del vehículo y se mostrará en la pantalla.
5. Una vez que el móvil esté sincronizado y conectado al sistema del vehículo, volverá a conectarse de forma automática en lo sucesivo. Si no se conecta de forma automática, debe conectarlo manualmente con el sistema Bluetooth® de Land Rover a través del teléfono móvil. Si desea obtener información complementaria al respecto, consulte el manual de instrucciones del móvil.

***Nota:** Algunos teléfonos móviles requieren que la función de sincronización de Bluetooth® esté configurada en modo autorizado o fiable para que sea posible establecer la conexión automática. Consulte las instrucciones de funcionamiento del teléfono para obtener información adicional.*

RESPONDER, RECHAZAR Y FINALIZAR LLAMADAS

1. Pulse **PHONE (1)** o el mando **(2)** del volante para contestar a una llamada.

2. Para rechazar o finalizar una llamada, pulse el botón **PHONE (1)** o el mando **(3)** del volante.

MARCACIÓN

1. Una vez seleccionado el botón **PHONE (1)** o el mando **(2)** del volante, utilice el teclado numérico para introducir un número de teléfono.
2. Pulse **OK** o el mando **(3)** del volante para realizar la llamada.

Si está utilizando el sistema de audio cuando recibe una llamada, la fuente de audio se interrumpe mientras dura la llamada. Los avisos del sistema de ayuda al estacionamiento no se suprimen.