

## RECORRIDO DEL ASIENTO DELANTERO RESTRINGIDO

- ❗ Si el movimiento del asiento se interrumpe de forma imprevista durante el ajuste, compruebe si hay algún obstáculo y retírelo.

Cuando elimine los obstáculos, puede reajustar el mecanismo de ajuste del asiento del modo siguiente:

Vuelva a pulsar el botón para proseguir con el ajuste interrumpido. Cuando se reanude el movimiento del asiento, mantenga pulsado el botón hasta el final del recorrido en esa dirección. A partir de ese momento ya puede efectuar el ajuste normal del asiento.

**Nota:** Si no observa ningún obstáculo pero no puede efectuar el ajuste normal sin que se atasque, consulte a su concesionario/taller autorizado.

## POSICIÓN CORRECTA PARA SENTARSE



E155423

- ❗ Durante la marcha, los asientos del conductor y del acompañante no deben ir completamente reclinados.



**No ajuste el asiento con el vehículo en marcha.**

El asiento, el reposacabezas, el cinturón de seguridad y los airbags contribuyen a garantizar la protección del usuario. El uso correcto de estos componentes le proporcionará una protección mayor. Por tanto, tenga en cuenta las siguientes indicaciones en todo momento.

1. Siéntese en posición erguida con la base de la columna vertebral lo más atrás posible. Para garantizar las máximas ventajas del cinturón de seguridad en caso de accidente, no incline el asiento en exceso.
2. No sitúe el asiento del conductor demasiado cerca del volante. La distancia mínima recomendada es de 250 mm (10 pulgadas) entre el esternón y la cubierta del airbag del volante. Sujete el volante en la postura correcta con los brazos ligeramente doblados.
3. Ajuste el reposacabezas de modo que la parte superior de este quede por encima de la línea central de la cabeza.
4. Coloque el cinturón de seguridad para que pase por el centro del hombro. Cíñase el cinturón a la altura de las caderas, no del estómago.

Asegúrese de que la posición de conducción es cómoda y le permite controlar el vehículo en todo momento.

## MEMORIZACIÓN DE POSICIONES DE CONDUCCIÓN

La posición de los asientos delanteros puede guardarse en la memoria del vehículo.

Una vez haya ajustado la posición del asiento eléctrico del conductor y los retrovisores exteriores, puede memorizarla para su uso posterior. Consulte **64, RETROVISORES EXTERIORES**.