

3. Usando ambas manos, mantenga pulsados simultáneamente el botón deseado del transceptor situado en el retrovisor interior (tal como se indica en la figura anterior) y el botón del transmisor. Mantenga pulsados los dos botones. El indicador luminoso parpadeará lentamente al principio y luego más rápido. Cuando el testigo parpadee rápidamente, suelte los dos botones. El parpadeo rápido de la luz indica que se ha concluido con éxito la programación.
4. Si, después de 60 segundos, el testigo no parpadea rápidamente, suelte los botones del transceptor y del transmisor portátil y repita el procedimiento desde el paso 2. Coloque el transmisor portátil a un ángulo o una distancia diferentes.
5. Mantenga pulsado el botón programado del mando de garaje y observe la luz del indicador.
  - Si la luz del testigo se queda encendida de forma continua, significará que se ha concluido la programación. El dispositivo debería funcionar cuando se pulse el botón del mando de garaje durante 1 o 2 segundos y se suelte después.
  - Si el testigo parpadea rápido durante 2 segundos y luego se ilumina de forma continua, proceda con las instrucciones de programación del dispositivo de código variable que se indican a continuación.
2. Mantenga pulsados los 2 botones exteriores del transceptor, situado en el retrovisor interior, hasta que la luz empiece a parpadear (tardará unos 10 segundos aproximadamente) y, a continuación, suelte los botones.

Se habrán borrado todas las memorias del mando de garaje.

**Nota:** No lleve a cabo este procedimiento al programar botones adicionales del mando de garaje.

## PROGRAMACIÓN DEL DISPOSITIVO DE CÓDIGO VARIABLE

**Nota:** La realización de los siguientes pasos puede resultar más rápida y fácil con la ayuda de otra persona. Una vez que se ha pulsado el botón, solo tiene 30 segundos para llevar a cabo el paso 3.

1. En el receptor de la puerta (unidad motora) situado en el garaje, localice el botón/interruptor inteligente o de aprendizaje.
  - La denominación del botón o interruptor puede variar según el fabricante.
2. Pulse y suelte el botón inteligente.
3. Regrese al vehículo y mantenga firmemente pulsado el botón programado del mando de garaje durante 2 segundos y luego suéltelo.
4. Repita la secuencia de mantener pulsado y soltar el botón 3 veces para terminar el proceso de programación.

Ahora el mando de garaje situado en el retrovisor interior debería activar el dispositivo de código variable.

## PARA BORRAR TODO LO PROGRAMADO

Para la primera programación, el motor debe estar parado:

1. Verifique que el contacto está dado (pero con el motor parado).