

USO DEL TMC

El sistema dinámico de guía de ruta intenta calcular una ruta alternativa para evitar incidentes de tráfico cuando recibe el aviso correspondiente. El sistema calcula una nueva ruta para todas las secciones. Sin embargo, si se han establecido puntos de paso, el sistema calcula la ruta hasta el siguiente punto de paso. Si el evento de la ruta es grave (carretera cortada) o si la nueva ruta es más corta que la ruta actual y no se ha recalculado la actual en los últimos 5 minutos, se mostrará un mensaje para confirmar la nueva ruta. Este mensaje emergente se mostrará durante 5 minutos y si no se confirma la nueva ruta, el vehículo permanecerá en la ruta actual.

NAVEGACIÓN EN TERRENOS NO ASFALTADOS

El sistema se puede cambiar entre navegación en carretera y fuera de carretera pulsando dos veces el botón **NAV** desde cualquier parte del sistema y, a continuación, seleccionando **En carretera** o **Fuera de carretera**, según sea necesario. La tecla táctil de navegación del menú de inicio de la pantalla táctil muestra **Navegación en carretera** o **Navegación fuera de carretera**, según el modo de navegación actual.

Los mapas de navegación en terrenos no asfaltados son similares a los mapas de navegación en carretera, pero ofrecen funciones y datos adicionales, como una brújula de gran tamaño, la dirección, la altitud, la latitud y la longitud, entre otros.

Cuando se pasa al modo de navegación en terrenos no asfaltados si está activada la guía de navegación en carretera, la ruta actual resaltada se elimina del mapa y se suspende la guía en carretera.

Los iconos de los puntos de paso y el destino permanecerán visibles. El destino se marca con un círculo doble.

Al salir de la guía fuera de carretera, el sistema vuelve a calcular la ruta y cambia a guía en carretera.

***Nota:** El TMC no está disponible en el modo de navegación fuera de carretera.*

NUEVA RUTA

Permite seleccionar los siguientes modos de introducción de rutas:

- Mapa.
- Anterior.
- Distancia y orientación.
- Coordenadas.

CARGAR RUTA

La carga de rutas permite recuperar una ruta fuera de carretera memorizada anteriormente. Pulse la tecla táctil **Cargar ruta** para mostrar una lista de las rutas guardadas; pulse la ruta deseada para seleccionarla. Al cargar una ruta, la ubicación actual del vehículo se memoriza como punto de partida y se identifica en el mapa con la letra **S**.

OPCIONES DE RUTA

Permite acceder a las siguientes acciones:

Editar ruta

El funcionamiento de estos elementos de menú es idéntico al de los menús de navegación en carretera.

Se puede guardar un máximo de 20 rutas fuera de carretera. Cuando se llega al máximo, se desactiva la tecla táctil **Nueva ruta**.