

**Nota:** Antes de llevar a cabo el proceso de búsqueda de dispositivos inalámbricos **Bluetooth**, se recomienda desactivar la función de retardo que restablece la pantalla principal, puesto que el proceso de búsqueda de dispositivos puede tardar. Este ajuste puede modificarse en **Configuración del vehículo > Parámetros del sistema > Configuración de visualización > Cuenta atrás**.

## CAMBIO DEL TELÉFONO CONECTADO

Mediante el mismo procedimiento se pueden sincronizar en el vehículo hasta un máximo de diez teléfonos móviles. No obstante, solo se puede conectar y tener listo para utilizar un teléfono a la vez.

Para conectar al vehículo un teléfono sincronizado diferente, siga estos pasos:

1. Seleccione la opción **Teléfono** en el **Menú inicio**.
2. A continuación, aparece un menú. Seleccione **Cambiar teléfono**.
3. Identifique su teléfono y selecciónelo en la lista que se muestra.
4. Cuando el teléfono esté conectado al sistema, aparecerá un mensaje de confirmación antes de pasar a la pantalla Marcar.

## ICONOS DEL SISTEMA DE TELÉFONO



**Conexión:** Se utiliza para realizar o aceptar una llamada y acceder a las 10 últimas llamadas de la lista.



**Desconexión:** Se utiliza para finalizar o rechazar una llamada.



No hay ningún teléfono conectado.



Indicador de la potencia de la señal del teléfono.



Indicador de nivel de batería del teléfono.



**Bluetooth:** Indica que hay conectado un dispositivo de tecnología inalámbrica **Bluetooth®**.



**Marca de verificación:** Indica que un dispositivo de tecnología inalámbrica **Bluetooth** se ha sincronizado.



**Buzón de voz:** Manténgalo pulsado para marcar el número de contestador guardado.




**Flecha ascendente de la barra de desplazamiento:** Utilícela para desplazarse hacia arriba por las listas de teléfonos detectados, llamadas o entradas de la agenda.



**Flecha descendente de la barra de desplazamiento:** Utilícela para desplazarse hacia abajo por las listas de teléfonos detectados, llamadas o entradas de la agenda.

## MANDOS DEL VOLANTE



E155661