

- Elija **Formato DAB** si viaja a una región que utiliza una banda digital diferente. Los formatos disponibles son los siguientes:
 - Banda L.
 - Banda III.
 - Banda III y Banda L.
 - Banda L Canadá.
 - Banda L Canadá y Banda III.

De este modo, se iniciará una sintonización automática.

Nota: *Esta opción se desactiva mientras el vehículo está en movimiento.*

GRUPOS

A diferencia de la radio AM/FM, el sistema DAB transmite varias emisoras y canales en una única frecuencia. A un conjunto de canales se le denomina grupo. Algunos canales del grupo pueden tener canales secundarios que ofrecen diversas opciones.

La pérdida de recepción con el vehículo en movimiento puede deberse a que el vehículo se halla fuera del ámbito del grupo. Para crear una nueva lista de grupos, seleccione la opción **Sintonización automática**.