


# Prüfen von Flüssigkeitsständen

## MOTORRAUM – ÜBERSICHT



SJ1712

**⚠** Nicht mit dem Fahrzeug fahren, wenn die Gefahr besteht, dass ausgelaufene Flüssigkeit mit einer heißen Oberfläche (z. B. dem Auspuff) in Kontakt kommt.

1. Servolenkung.
2. Motoröl.
3. Kühlmittel.
4. Scheibenwischwasser.
5. Bremsflüssigkeit (Fahrzeuge mit Rechtslenkung)
6. Bremsflüssigkeit (Fahrzeuge mit Linkslenkung)

## KONTROLLIEREN DES MOTORÖLSTANDS

- ⚠** Das Motoröl wöchentlich prüfen. Bei einem starken oder plötzlichen Abfall des Ölstands qualifizierte Hilfe hinzuziehen.
- ⚠** Wird die Meldung **MOTORÖLSTAND NIEDRIG** angezeigt, den Motor abstellen, sobald dies sicher möglich ist und qualifizierte Hilfe hinzuziehen. Den Motor erst wieder anlassen, nachdem die Ursache beseitigt wurde.

Vor Prüfen des Ölstands sicherstellen, dass das Fahrzeug auf ebenem Boden steht.