




ELEKTRISCHE FENSTERHEBER



SJ1833



Um eine versehentliche Betätigung zu verhindern, den Smart Key niemals zusammen mit Kindern oder Tieren im Fahrzeug zurücklassen.

1. Fensterschalter:

Sofern keine Tür geöffnet wird, lassen sich die Fenster bis zu fünf Minuten nach dem Ausschalten des Motors betätigen.

Jedes Fenster besitzt eine Tippfunktion, die es dem Fahrzeuginsassen ermöglicht, das Fenster mit einer schnellen Bewegung ganz zu öffnen oder zu schließen.

Kurz auf den Schalter drücken (bzw. daran ziehen), um das Fenster zu öffnen (bzw. zu schließen). Durch erneutes Betätigen des Schalters kann das Fenster zu jeder Zeit angehalten werden.



Vor der Betätigung muss sämtliches Eis von den Fenstern entfernt werden.

2. Schalter für hintere Dreiecksfenster (nur Cabrio).

Um die Fenster bei geschlossenem Verdeck unabhängig vom Verdeck zu öffnen bzw. zu schließen:

- Den Schalter kürzer als eine Sekunde drücken, um die hinteren Dreiecksfenster ganz zu öffnen.
- Den Schalter zurückziehen und halten, um die hinteren Dreiecksfenster anzuheben. Wird der Schalter losgelassen, bleiben die Fenster stehen.

Hinweis: Beim Öffnen des Cabriooverdecks werden die hinteren Dreiecksfenster automatisch abgesenkt und können nur zusammen mit dem Verdeck wieder geschlossen werden. Beim Schließen des Verdecks werden die hinteren Dreiecksfenster automatisch angehoben.