


TOUCHSCREEN-STARTMENÜ



SJ1687 GER



Aus Sicherheitsgründen sollte das System nur angeschaut, betätigt oder sollten Einstellungen daran vorgenommen werden, wenn sich dadurch keine Gefahrensituation ergibt.

- Berühren, um das Menü **Audio** zu öffnen. Siehe **101, AUDIOSYSTEM-BEDIENELEMENTE**.
- Berühren, um das Touchscreen-Menü **Klima** zu öffnen. Im **Hauptmenü** werden außerdem die Einstellungen für den Temperaturbereich vorn links und rechts sowie die Außentemperatur angezeigt. Siehe **61, KLIMAREGELUNG**.
- Berühren, um das Menü **Telefon** zu öffnen. Siehe **120, TELEFONSYSTEM – ÜBERSICHT**.
- Berühren, um das Menü **Navigation** zu öffnen. Siehe **125, NAVIGATIONSEINSTELLUNGEN**.
- Berühren, um das Menü **Fahrzeug** zu öffnen; dort sind die folgenden Funktionen einzustellen: Bordcomputer, Uhr, Kontrast und Helligkeit (Kontr./Hellig.), Systemeinstellungen (Systemeinst.) und Fahrzeugeinstellungen (Fahrzeugeinst.). Siehe **59, MENÜ FAHRZEUG**.
- Drücken, um den Touchscreen ein- oder auszuschalten.
- Regelung Sitzheizung/-klimatisierung links, siehe **64, SITZHEIZUNGEN** bzw. **64, KLIMATISIERTE SITZE**.
- Berühren, um die Lenkradheizung ein- (rotes Symbol) oder auszuschalten.
- Regelung Sitzheizung/-klimatisierung rechts, siehe **64, SITZHEIZUNGEN** bzw. **64, KLIMATISIERTE SITZE**.
- Warnmeldungssymbol. Siehe **54, WARN- UND INFORMATIONSMELDUNGEN**.
- Drücken, um auf dem Touchscreen wieder das Startmenü anzuzeigen.
- Berühren, um den **Sperrmodus** auszuwählen.
Hinweis: Zum Aktivieren/Deaktivieren des Sperrmodus muss die korrekte PIN eingegeben werden. Siehe **60, AKTIVIEREN DES SPERRMODUS**.
- Eine Übersicht der aktuellen Audioinformationen.
Hinweis: Wird der Motor abgestellt, kehrt der Touchscreen in den Standby-Modus zurück. Zum Aktivieren des Touchscreens den START/STOP-Knopf erneut drücken.