


# Starten des Motors

## ANLASSEN EINES BENZINMOTORS

 **Den Motor niemals starten oder laufen lassen, wenn sich das Fahrzeug in einem geschlossenen Raum befindet. Abgase sind giftig und können bei Einatmung zu Bewusstlosigkeit und zum Tod führen.**

 Falls der Motor nicht startet, den Anlasser nicht weiter betätigen, da dies zum Entladen der Batterie führt. Außerdem kann der Katalysator beschädigt werden, wenn unverbrannter Kraftstoff durch den Auspuff austritt.

**Hinweis:** Möglicherweise kann der Smart Key nicht erkannt werden, wenn er sich in einem Metallbehälter befindet oder von einem Gerät mit einem hintergrundbeleuchteten LCD-Bildschirm abgeschirmt wird, wie z. B. einem Smart Phone, einem Laptop (einschließlich Laptoptasche), einer Spielekonsole usw. Den Smart Key von solchen Geräten fernhalten, wenn ein schlüsselloser Einstieg (Keyless Entry) oder ein schlüsselloser Start (Keyless Start) versucht wird.



SJ1340

Motor starten:

1. Sicherstellen, dass sich ein gültiger Smart Key im Fahrzeug befindet.
2. Sicherstellen, dass Parken (P) oder Leerlauf (N) gewählt ist.
3. Das Bremspedal fest betätigen.
4. Den **START/STOP**-Knopf drücken und loslassen.

Sobald der Motor läuft, kann das Bremspedal freigegeben werden, sofern dies gefahrlos möglich ist.


**Hinweis:** Wird während des Startvorgangs das Bremspedal freigegeben, ein Gangwechsel durchgeführt oder tritt ein Fehler auf, erscheint auf dem Informationsdisplay die Meldung **Smart Start abgebrochen**, und der Startvorgang wird abgebrochen.

## ABSTELLEN DES MOTORS

 **Den Motor auf keinen Fall abstellen, während sich das Fahrzeug in Bewegung befindet.**

1. Sicherstellen, dass die Parkstellung (P) ausgewählt und die Feststellbremse angezogen ist.
2. Den **START/STOP**-Knopf drücken und loslassen.

## EINSCHALTEN DER ZÜNDUNG



SJ1705

Einschalten der Zündung, ohne den Motor anzulassen.

1. Sicherstellen, dass das Bremspedal nicht betätigt ist und dass sich ein gültiger Smart Key im Fahrzeug befindet.
2. Den **START/STOP**-Knopf drücken und halten, bis die Warn- und Kontrollleuchten aufleuchten.
3. Den **START/STOP**-Knopf loslassen.