Sicherungen

Sicherung Nr.	Nennwert (A)	Sicherungsfarbe	Stromkreis
F18	20 A	Gelb	EMS-Hauptsteuerung, sekundäre EMS-Steuerung
F19	30 A	Grün	Anlasser
F20	40 A	Orange	DSC-Pumpe
F21	-	-	-
F22	20 A	Gelb	DSC-Ventile
F23	-	-	-
F24	15 A	Blau	Kühlmittelpumpe Ladeluftkühlung (nur Modelle mit Kompressormotor).
F25	-	-	-
F26	40 A	Orange	Scheibenwischermotor
F27	-	-	-
F28	15 A	Blau	VVT-Diode.
F29	5 A	Hellbraun	Öltemperatur.
F30	10 A	Rot	Drosselklappenmotor
F31	10 A	Rot	Kühlerlüfter, Kühllüfter Steuergerät
F32	40 A	Orange	Windschutzscheibenheizung rechts
F33	20 A	Gelb	Unbeheizte Lambdasonden (UHEGO) – Heizungen Reihe A.
F34	15 A	Blau	Unbeheizte Lambdasonden (UHEGO) – Heizungen Reihe B.
F35	80 A	Schwarz	Kühlerlüfter – Saugmotoren.
	100 A	Schwarz	Kühlerlüfter – Kompressormotoren.

FAHRGASTRAUM-SICHERUNGSKASTEN

Sicherung Nr.	Nennwert (A)	Sicherungsfarbe	Stromkreis
F1	25 A	Transparent	Steuergerät Beifahrertürbereich
F2	5 A	Hellbraun	Reifendrucküberwachungssystem (TPMS)
F3	-	-	-
F4	-	-	-
F5	-	-	-
F6	-	-	-
F7	-	-	-

Sicherungen

Sicherung Nr.	Nennwert (A)	Sicherungsfarbe	Stromkreis
F8	5 A	Hellbraun	Logik Cabrioverdeck
F9	-	-	-
F10	10 A	Rot	Zusatzsteckdose - Batteriespannung B+.
F11	-	-	-
F12	-	-	-
F13	25 A	Transparent	Steuergerät Fahrertürbereich, OBD2
F14	10 A	Rot	Navigation, VICS, Stromversorgung
F15	-	-	-
F16	-	-	-
F17	10 A	Rot	Rückhaltesystem-Steuergerät, Instrumententafel, Sitzbelegungssensor
F18	30 A	Grün	Elektronische Feststellbremse (EPB).
F19	10 A	Rot	Aktives Auspuffsystem Kompressormotor
F20	-	-	-
F21	15 A	Blau	IHU, Stromversorgung (IAV, ICM, ICP)
F22	5 A	Hellbraun	Telefon, VEMS, Stromversorgung
F23	30 A	Grün	Heckscheibenheizung.
F24	10 A	Rot	AUU
F25	10 A	Rot	DVD, Stromversorgung
F26	-	-	-
F27	10 A	Rot	Fußgänger-Aufprallsensor
F28	40 A	Orange	E-Diff.
F29	-	-	-
F30	40 A	Orange	Elektrische Fensterheber hintere Dreiecksfenster
F31	30 A	Grün	Verstärker-Stromversorgung
F32	40 A	Orange	Cabrioverdeck-Stromversorgung
F33	30 A	Grün	Kraftstoffpumpen-Steuergerät
F34	40 A	Orange	Gebläsemotor