

Zur ordnungsgemäßen Entsorgung der Xenon-Lampenbaugruppe erteilen Vertragspartner bzw. autorisierte Servicebetriebe oder die zuständige Behörde Auskunft.

Begrenzungsleuchten, seitliche Blinkleuchten und Heckleuchten:



Bei diesen Leuchtmitteln handelt es sich um LEDs, die nur von einem Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb erneuert werden dürfen.

ZURÜCKSETZEN DER FENSTER

Die Fensterheberfunktion muss zurückgesetzt werden, wenn die Batterie abgeklemmt wird, entladen ist oder die Stromversorgung unterbrochen wird.

Nachdem die Stromversorgung wiederhergestellt wurde, die Fensterheberfunktion wie folgt zurücksetzen, wobei darauf zu achten ist, dass die Türen und (sofern vorhanden), das Cabriooverdeck geschlossen sind:

1. Das Fenster ganz schließen.
2. Den Schalter loslassen, in die Schließstellung anheben und 2 Sekunden lang halten.
3. Das Fenster ganz öffnen.
4. Den Schalter loslassen, in die Öffnungsstellung drücken und 2 Sekunden lang halten.
5. Den Schalter anheben und loslassen, um die Tippfunktion auszuführen.
6. Die Schritte für alle Fenster wiederholen.

WARNDREIECK

Coupé: Das Warndreieck befindet sich unter dem Kofferraumboden.

Cabrio: Das Warndreieck befindet sich im Kofferraumdeckel.

VERBANDKASTEN

Verbandskästen sind bei Ihrem Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb erhältlich.

FEUERLÖSCHER

Sofern im Lieferumfang enthalten, befindet sich der Feuerlöscher entweder im Kofferraum oder ist am Beifahrersitz befestigt. Für Hinweise zur Verwendung und Wartung des Feuerlöschers siehe das Etikett auf dem Feuerlöscher.

REPARIEREN KLEINERER LACKSCHÄDEN

Den Fahrzeuglack regelmäßig auf Beschädigungen untersuchen. Alle Steinschlagschäden, Risse oder tiefen Kratzer im Lack und an der Karosserie sind unverzüglich zu reparieren. Blankes Metall korrodiert schnell, was bei Nichtbehandlung zu teuren Reparaturen führen kann.

REINIGEN DER LEICHTMETALLFELGEN



Nur zugelassene Felgenreinigungsprodukte verwenden.

REINIGEN VON AUSSEN



Einige Hochdruckreinigungssysteme sind so leistungsfähig, dass sie Tür- und Fensterdichtungen durchdringen und Verkleidung und Türschlösser beschädigen können. Den Wasserstrahl dabei nie direkt auf den Motorlufteinlass, die Heizungslufteinlässe, die Karosseriedichtungen oder andere Komponenten richten, die beschädigt werden könnten.



Keine Reinigungsprodukte verwenden, die nicht für Fahrzeuge freigegeben sind.