

Im Menü **Gespeicherte Orte** die Option **HEIMADRESSE** wählen.

Um eine neue Heimadresse anzugeben, **Hinz.** auswählen.

Hinweis: **Bearbeiten** auswählen, um die Einzelheiten einer vorhandenen Heimadresse zu bearbeiten, und **Löschen** auswählen, um die vorhandene Heimadresse zu löschen.

Die Heimadresse genauso wie jedes andere Ziel eingeben und Attribute wie einen Namen, ein Symbol, eine Telefonnummer usw. hinzufügen.

Hinweis: *Soll die tatsächliche Heimadresse eingegeben werden, ist es ratsam, einen alternativen Ort in der Nähe einzugeben. Dadurch wird verhindert, dass im Falle eines Fahrzeugdiebstahls die Heimadresse preisgegeben wird.*

POSTLEITZAHL

Aus dem Menü „Etappenziel Eintrag“ die Option **PLZ** auswählen und über die Tastatur die Postleitzahl des Etappenziels oder des Ziels eingeben. Darauf achten, dass die erforderlichen Leerzeichen und Interpunktionszeichen eingegeben werden, da das System die Postleitzahl andernfalls möglicherweise nicht erkennt.

Da dieses System nicht in allen Ländern vorhanden ist, werden im Folgenden diejenigen aufgeführt, für die das Navigationssystem einen vollständigen Postleitzahl-Eintrag bietet:

- Österreich
- Belgien
- Dänemark
- Frankreich
- Deutschland
- Italien
- Luxemburg
- Spanien
- Schweiz
- Großbritannien

Im Folgenden werden die Länder aufgeführt, für die das Navigationssystem einen reduzierten Postleitzahl-Eintrag enthält:

- Niederlande – nur vier Ziffern, z. B. 4817
- Schweden – nur die ersten drei Ziffern der Postleitzahl können eingegeben werden, z. B. muss 162 00 als 162 eingegeben werden.

Die eingegebene Postleitzahl mit **OK** bestätigen.

KARTE

Nachdem aus dem Menü **Zieleintrag** die Option **Karte** ausgewählt wurde, wird die Karte der lokalen Region angezeigt. Wird das Ziel oder das Etappenziel auf der Karte nicht angezeigt, mit der Vergrößerungstaste das angezeigte Gebiet vergrößern.

Die Pfeilsymbole berühren, um die Karte so zu verschieben, dass der Kreis über dem Gebiet des Ziels oder des Etappenziels liegt, bei Bedarf die Ansicht vergrößern.

Ziel bzw. **Etappenziel** auswählen.

Hinweis: *Bevor Etappenziele festgelegt werden können, muss ein Ziel eingegeben werden.*

KOORDINATEN

Sind die Koordinaten des Ziels bekannt, können sie in diesem Bildschirm eingegeben werden. Zuerst muss der vollständige Breitengrad eingegeben werden, bevor der Längengrad eingetragen werden kann.

Nach Eingabe der Koordinaten **OK** berühren.

Befinden sich die eingegebenen Koordinaten nicht in dem von den verfügbaren Karten abgedeckten Gebiet, wird eine Meldung angezeigt. Eine Meldung wird ebenfalls angezeigt, wenn die falschen Koordinaten eingegeben wurden.