

Wird auf dem Informationsdisplay eine Meldung angezeigt (z. B. **WASCHWASSER NIEDRIG**), erscheint auf dem Touchscreen ein rotes Warndreieck (siehe **57, TOUCHSCREEN-STARTMENÜ**).

Das Symbol berühren, um die angezeigte Meldung vorübergehend auszublenden. Als Hinweis darauf, dass eine Meldung vorhanden ist, ändert sich die Farbe des Warnsymbols auf dem Informationsdisplay in weiß.

Hinweis: Bestimmte Warnmeldungen, die für den sicheren Fahrzeugbetrieb entscheidend sind, können nicht vom Display gelöscht werden.

Hinweis: Werden mehrere Meldungen angezeigt, kann dieser Vorgang zum Löschen aller Meldungen vom Display wiederholt werden.

Gelöschte Meldungen werden nach dem Einschalten der Zündung immer wieder angezeigt, bis die Störung beseitigt wird (in diesem Fall, wenn Waschflüssigkeit nachgefüllt wird).

BORDCOMPUTER

Der Computer speichert so lange Daten für eine oder mehrere Reisen, bis er auf Null zurückgesetzt wird.

Die angezeigten Informationen dienen nur als Richtwerte, da sie durch die Verkehrs-, Straßen- und Witterungsbedingungen beeinträchtigt werden können.


Es stehen drei voneinander unabhängige Speicher zur Verfügung: **A**, **B** und **Auto**. Die Speicher **A** und **B** können unabhängig voneinander zurückgesetzt werden, während der Speicher **Auto** nach jedem Aus- und Wiedereinschalten der Zündung zurückgesetzt wird, wenn sich das Fahrzeug in Bewegung setzt.

Ausführliche Bordcomputer-Informationen für die Tageskilometerzähler können auf dem Touchscreen angezeigt werden. Aktuell ausgewählte Bordcomputer-Informationen werden dagegen auf dem Informationsdisplay in der Instrumententafel angezeigt.

Abrufen der Bordcomputer-Touchscreen-Einstellungen:

- Im **Hauptmenü** die Option **Fahrzeug** wählen.
- **Bordcomputer** wählen.
- Einstellungen aus dem Menü auswählen.

DEN BORDCOMPUTER VERWENDEN



E132473

Die Taste **BORDCOMPUTER** am Ende des linken Lenksäulenschalters wiederholt drücken, um die Daten in der folgenden Reihenfolge anzuzeigen:

- Tageskilometerstand.
- Durchschnittsgeschwindigkeit.
- Motorölstand.
- Digitale Drehzahl.
- Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch.
- Reichweite

Um die angezeigten Daten aus dem Bordcomputer zurückzusetzen, die Taste **BORDCOMPUTER** gedrückt halten.