

# Sicherheitsgurt

Zum Lösen des Sicherheitsgurts die rote Taste drücken.

**Hinweis:** *Beim Lösen des Sicherheitsgurts ist es ratsam, den Gurt festzuhalten, bevor die Gurtentriegelungstaste gedrückt wird. Dadurch wird verhindert, dass der Gurt zu schnell eingezogen wird.*

3. **Verwendung des Sicherheitsgurts während der Schwangerschaft:** Den Beckengurt bequem unter dem Bauch quer über das Becken anlegen. Der Schultergurt ist zwischen die Brüste zu legen und muss seitlich des Bauches verlaufen.



**Den Sicherheitsgurt unter Berücksichtigung der Sicherheit von Mutter und ungeborenem Kind korrekt anlegen. In keinem Fall nur den Beckengurt anlegen und nicht auf den Schultergurt setzen und dabei nur den Schultergurt anlegen. Beides ist äußerst gefährlich und erhöht das Risiko von schweren Verletzungen bei einem Unfall oder einer Vollbremsung.**



**In keinem Fall einen Gegenstand zwischen Körper und Sicherheitsgurt stecken, um bei einem Unfall den Aufprall zu dämpfen. Dies kann gefährlich sein und die Wirksamkeit des Sicherheitsgurts, d. h. den Schutz vor Verletzungen, verringern.**



**Sicherstellen, dass der Gurt weder durchhängt noch verdreht ist.**

4. Für den Zugang zu den Rücksitzen das Halteband der Sicherheitsgurtführung lösen.

Das Halteband der Sicherheitsgurtführung wieder über den Sicherheitsgurt führen, wenn sich der Sitz wieder in der senkrechten Stellung befindet.

## SICHERHEITSGURT-WARNLEUCHE



Die Warnleuchte in der Instrumententafel leuchtet weiter auf, wenn der Fahrer oder der Beifahrer den Sicherheitsgurt nicht angelegt hat (sofern der Beifahrersitz belegt ist). Die Warnleuchte muss erlöschen, wenn der Sicherheitsgurt angelegt wird.

Bei Ertönen des Beltminder-Warnsignals blinkt die Warnleuchte ebenfalls.

## BELTMINDER

Das Beltminder-System warnt den Fahrer (durch die Gurtwarnleuchte), wenn der Sicherheitsgurt eines belegten Vordersitzes nicht angelegt ist oder während der Fahrt gelöst wird, siehe **50, BELTMINDER (ROT)**.

**Hinweis:** *Wird ein schwerer Gegenstand auf dem Beifahrersitz abgelegt, kann die Beltminder-Funktion aktiviert werden. Es wird empfohlen, den Gegenstand im Kofferraum unterzubringen oder ihn mit dem Sicherheitsgurt zu befestigen.*