


Vordersitze

ELEKTRISCH VERSTELLBARE SITZE



SJ1679



Den Fahrersitz nicht während der Fahrt einstellen. Dies kann zum Verlust der Kontrolle über das Fahrzeug und zu Verletzungen führen.

1. Einstellung der Rückenlehnenneigung
2. Einstellung der Lendenwirbelstütze.

3. Einstellung der Sitzpolsterlänge.
4. Sitzverstellung nach vorn und hinten.
5. Einstellung der Sitzpolsterneigung.
6. Umlegen der Rückenlehne, siehe 15, **UMLEGEN DER RÜCKENLEHNE.**