


EINLEGEN DER NAVIGATIONS-DVD

Hinweis: Bevor das Navigationssystem verwendet wird, sicherstellen, dass die DVD mit den korrekten Kartendaten für das betreffende Land in den DVD-Player des Navigationssystems eingelegt ist.



Der DVD-Player des Navigationssystems befindet sich im Kofferraum.

- Die Zündung einschalten.
- Um an den DVD-Player zu gelangen, die Verkleidung (wie gezeigt) entfernen.
- Den Schieber in die entriegelte Position stellen (1).
- Sofern eine DVD in den DVD-Player eingelegt ist, diese durch Drücken der Auswurfklappe (2) auswerfen.

- Die richtige Navigationssystem-DVD mit der bedruckten Seite nach oben einlegen. Darauf achten, dass keine Feuchtigkeit oder Fremdkörper in den Schlitz gelangen.
- Den Schieber in die verriegelte Position stellen.

NAVIGATIONSEINSTELLUNGEN

Zugriff auf das Navigationssystem:

- Im Hauptmenü **Navigation** auswählen.
- Die Sicherheitshinweise lesen und die Option **Zustimmen** oder, wenn eine Änderung der Sprache erforderlich ist, **Sprache** berühren.
- Das Berühren der Option **Zustimmen** ermöglicht den Zugang zum Hauptmenü-Bildschirm.
- Die betreffende Menüoption auswählen.

Die vorliegende Betriebsanleitung enthält zusätzliche Abschnitte, in denen speziell die Sonderziele (SoZ) und die Endbenutzer-Lizenzvereinbarungen aufgeführt sind.

Hinweis: Die Schaltflächen werden nach ca. 12 Sekunden ausgeblendet. Um die Schaltflächen wieder einzublenden, **Menü** auswählen. Durch Berühren der Karte werden die Schaltflächen ebenfalls ausgeblendet.