

## NACHWISCHEN

Ist die Nachwischfunktion konfiguriert, werden die Scheibenwischer 4 Sekunden nach Beendigung eines Wasch-/Wisch-Zyklus betätigt, um noch verbleibende Tropfen von der Windschutzscheibe zu wischen.



Diese Funktion kann von einem Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb aktiviert oder deaktiviert werden.

## SCHEINWERFERWASCHANLAGE

Die Scheinwerferwaschanlage wird zusammen mit den Scheibenwischern nur dann automatisch eingeschaltet, wenn die Scheinwerfer eingeschaltet sind und sich ausreichend Waschflüssigkeit im Behälter befindet.

Die Scheinwerferwaschanlage wird bei jedem vierten Scheibenwaschanlagenzyklus betätigt, sofern seit ihrer letzten Betätigung zehn Minuten vergangen sind.

**Hinweis:** Die Waschsequenz wird zurückgesetzt, wenn die Scheinwerfer oder die Zündung ausgeschaltet werden.

**Hinweis:** Die Scheinwerferwaschanlage ist deaktiviert, wenn die Meldung für zu niedrigen Waschflüssigkeitsstand angezeigt wird.