

- (nur Coupé-Fahrzeuge). Das Bodenblech des Kofferraumbodens zurückklappen und den Bodenblech-Stützblock entfernen.
- Die Batterieabdeckung links im Kofferraum entfernen.
- Die Kofferraumboden-Verkleidung entfernen.

**Hinweis:** Die Bauteile in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.

## AUSWECHSELN EINER SICHERUNG

- ❗ Das Zündsystem und den betroffenen Stromkreis vor dem Erneuern einer Sicherung stets ausschalten.
- ❗ Von Jaguar zugelassene Ersatzsicherungen desselben Nennwerts und Typs oder Sicherungen derselben Spezifikation einsetzen.
- ❗ Falls die Ersatzsicherung nach dem Einbau durchbrennt, ist das System von einem Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb zu prüfen.

**Hinweis:** Jaguar empfiehlt, dass Kunden Relais nicht selbst ausbauen oder austauschen. Bei Ausfall eines Relais wird empfohlen, einen qualifizierten Techniker hinzuzuziehen.

Ersatzsicherungen und Ausbauwerkzeug befinden sich im Sicherungskasten im Beifahrerfußraum. Siehe **185, FAHRGASTRAUM-SICHERUNGSKASTEN**.