

Falls mehrere Versuche nötig sind, das liegen gebliebene Fahrzeug zu starten, zwischen den Versuchen den Motor des Hilfsfahrzeugs für einige Minuten im Leerlauf drehen lassen.

7. Die Motoren beider Fahrzeuge 2 Minuten lang im Leerlauf laufen lassen.
8. Den Motor des Fahrzeugs abstellen, mit dem die Starthilfe gegeben wird.

ABKLEMMEN DER STARTHILFEKABEL



Um schwere Verletzungen zu vermeiden, beim Abklemmen der Starthilfekabel äußerst vorsichtig vorgehen, da beim liegen gebliebenen Fahrzeug nun der Motor läuft. Das Entfernen der Kabel erfolgt in der Nähe von Komponenten, die sich mit hoher Geschwindigkeit bewegen, eine hohe Spannung führen oder heiß sein können.

Hinweis: Elektrische Verbraucher erst einschalten, nachdem die Kabel abgeklemmt wurden.

Der Motor des liegen gebliebenen Fahrzeugs sollte laufen und der des Hilfsfahrzeugs abgestellt sein. Die Starthilfekabel genau in der umgekehrten Reihenfolge abklemmen, in der sie angeklemmt wurden.

ANSCHLIESSEN EINES STARTHILFEGERÄTS



Das Starthilfegerät nicht an einer Batterieklammer des eigenen Fahrzeugs anschließen. Dadurch können Funken entstehen, die zu einer Explosion führen können. Außerdem kann das Ladesystem beschädigt werden.

Zum Starten des Fahrzeugs mit einem Starthilfegerät oder einer Starthilfebatterie die Anweisungen in der angegebenen Reihenfolge befolgen:

1. Das positive Starthilfekabel (rot) am positiven Starthilfeanschluss des liegen gebliebenen Fahrzeugs anschließen. Siehe **176, ANSCHLIESSEN DER STARTHILFEKABEL**.
2. Das negative Starthilfekabel (schwarz) am negativen Starthilfeanschluss des liegen gebliebenen Fahrzeugs anschließen.
3. Das Starthilfegerät anklemmen/einschalten.
4. Den Motor starten und im Leerlauf laufen lassen.
5. Das Starthilfegerät abklemmen/ausschalten.
6. Das negative Starthilfekabel (schwarz) vom negativen Starthilfeanschluss des Fahrzeugs abklemmen. Siehe **178, ABKLEMMEN DER STARTHILFEKABEL**.
7. Das positive Starthilfekabel (rot) vom positiven Starthilfeanschluss des Fahrzeugs abklemmen.

LADEN DER FAHRZEUGBATTERIE



Zum Laden muss die Batterie abgeklemmt und aus dem Fahrzeug ausgebaut werden.



Abklemmen, Ausbau und Ersatz der Batterie dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Hierfür einen Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb zu Rate ziehen.