


## KOFFERRAUM-NOTÖFFNUNG




E159274

Die mechanische Vorrichtung zum Öffnen des Kofferraums bietet eine Möglichkeit zur Befreiung, falls jemand im Kofferraum eingeschlossen wird. Erwachsene sollten sich mit der Funktion des Entriegelungsgriffs vertraut machen.

Der Entriegelungsgriff leuchtet bei Dunkelheit und befindet sich wie abgebildet innerhalb des Kofferraums. Zum Öffnen des Kofferraums von innen den Kofferraumdeckel/die Heckklappe nach oben drücken und gleichzeitig am Griff ziehen.

Anschließend den Griff wieder in seine ursprüngliche Position bringen.

## KOFFERRAUMABDECKUNG



E159128

Die Kofferraumabdeckung öffnet und schließt mit der Heckklappenbewegung, es sei denn, die Kofferraumgurte links und rechts werden wie dargestellt aus den Stiften an der Heckklappe gelöst.

**⚠️ Niemals Gegenstände auf die Kofferraumabdeckung legen. Während eines Unfalls oder plötzlichen Manövers können lose Gegenstände zu schweren bzw. tödlichen Verletzungen führen.**

Die Kofferraumabdeckung kann bei Bedarf ausgebaut werden.

1. Bei offener Heckklappe den linken und rechten Kofferraumgurt aus den Stiften an der Heckklappe lösen.
2. Die Kofferraumabdeckung nach hinten ziehen, um die Halterungen an den Kanten der Abdeckung aus den Stiften an der Kofferraum-Seitenverkleidung zu lösen.

**Hinweis:** Der Einbau der Kofferraumabdeckung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus.