

9. **Aufhängung:** Berühren, um die Dynamik- oder Normal-Einstellung zu wählen.
10. Zeigt an, welche Dynamik-Funktionen gewählt sind.
11. **Gangschaltung:** Berühren, um die Dynamik- oder Normal-Einstellung zu wählen.
12. **Werkseitiges Setup:** Zum Ein-/Ausschalten berühren.
13. **Eig. Setup:** Zum Ein-/Ausschalten der Benutzereinstellungen berühren.
14. Zeigt den Status „Ein“ oder „Aus“ an.

## SPOILER



Sicherstellen, dass der ausfahrbare Heckspoiler (DRS) ganz eingezogen ist, bevor eine Waschanlage oder ein Hochdruckreiniger benutzt wird.

Wird eine Störung im Heckspoiler-System festgestellt, erscheint die Meldung **SPOILER NICHT VERFÜGBAR** auf dem Informationsdisplay. In einigen Fällen kann das Heckspoiler-System zurückgesetzt werden, indem die Zündung für ein paar Sekunden aus- und erneut eingeschaltet wird. Wird die Meldung weiterhin angezeigt, dann vorsichtig fahren und so bald wie möglich einen Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb zu Rate ziehen.

Das Gehäuse und den Wasserablauf des Heckspoilers regelmäßig überprüfen und reinigen.

Bei Fahrten unter widrigen Bedingungen sicherstellen, dass der Heckspoiler nicht behindert wird (z. B. durch Eis, Schnee, Blätter usw.). Vor jeder Fahrt manuell die Funktion des Heckspoilers prüfen.

Keinesfalls Lasten am Heckspoiler befestigen (z. B. Fahrradträger, Dachgepäckträger Schilder usw.) oder ihn anderweitig belasten.

**Hinweis:** Dauerbetrieb des Heckspoilers kann dazu führen, dass das System überhitzt und den Betrieb einstellt. In diesem Fall das System eine Zeitlang abkühlen lassen.

### Automatikmodus (nur Cabriolet)

Der Heckspoiler wird automatisch ausgefahren, wenn das Fahrzeug eine Geschwindigkeit von 96 km/h erreicht.

Der Heckspoiler wird bei einer Fahrzeuggeschwindigkeit von weniger als 64 km/h automatisch eingezogen.

### Automatikmodus (nur Coupé)

Der Heckspoiler wird automatisch ausgefahren, wenn das Fahrzeug eine Geschwindigkeit von 113 km/h (70 mph) erreicht.

Der Heckspoiler wird bei einer Fahrzeuggeschwindigkeit von weniger als 80 km/h (50 mph) eingezogen.