

DAB-RADIOEINSTELLUNGEN

In **Einstellungen**:

- Ist die Einstellung **Link DAB** eingeschaltet und fällt die Signalstärke für einen Sender unter eine bestimmte Toleranzschwelle, sucht das Audiosystem automatisch in anderen verfügbaren Ensembles nach einem Sender mit dem gleichen Namen. Wird ein alternativer lokaler Sender gefunden, wird der neue Sender automatisch nach einigen Sekunden wiedergegeben. Falls der Sender nach einigen Sekunden nicht gefunden wurde, wird die Meldung **Kein Empfang** angezeigt. Als Hinweis auf die aktivierte Funktion **Link DAB** wird oben auf dem Touchscreen **Link** angezeigt.
- Die Option **DAB-Land** auswählen, wenn in ein anderes Land gefahren wird. Zur Auswahl die Länderoptionen durchblättern. Dadurch wird eine automatische Sendersuche veranlasst.

***Hinweis:** Während der Fahrt ist diese Option deaktiviert.*

- Bei Fahrten in Regionen mit einem anderen digitalen Frequenzband **DAB-Format** auswählen. Folgende Formate stehen zur Verfügung:
 - L-Band.
 - Band III.
 - L-Band & Band III.
 - L-Band Kanada.
 - L-Band Kanada & Band III.
 Dadurch wird eine automatische Sendersuche veranlasst.

***Hinweis:** Während der Fahrt ist diese Option deaktiviert.*

ENSEMBLES

Im Gegensatz zum AM/FM-Rundfunk überträgt DAB mehrere Kanäle/Sender auf nur einer einzigen Frequenz. Eine Gruppe von Kanälen wird als Ensemble bezeichnet. Einige Kanäle des Ensembles können Unterkanäle mit mehreren Höroptionen haben.

Geht der Empfang beim fahrendem Fahrzeug verloren, kann es sein, dass sich das Fahrzeug außerhalb der Reichweite des Ensembles befindet. Um eine neue Ensemble-Liste zu erstellen, **Auto-Su.** auswählen.

Videoanleitung - DAB-Radio.



E151487