


AIRBAGS



E158982

1. Airbag-Hinweisschilder befinden sich auf der Sonnenblende an der Beifahrerseite.
2. Fahrerairbag.
3. Beifahrerairbag.
4. Windowbags (nur Coupé).
5. Seitenairbags im Sitz (Coupé). Kopf- und Seitenairbags im Sitz (Cabrio).

Hinweis: Allgemein wird die Lage der am Fahrzeug angebrachten Airbags mit dem Wort **AIRBAG** gekennzeichnet.

In den folgenden Situationen immer einen Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb zu Rate ziehen:

- Ein Airbag wird ausgelöst.
- Die Front oder die Seiten des Fahrzeugs sind beschädigt.

- Ein Teil des Airbagsystems (SRS) weist Anzeichen von Rissbildung oder sonstigen Schäden auf.
- Die **orange** Airbagwarnleuchte leuchtet auf.

AIRBAGFUNKTION



Fahrzeuginsassen dürfen weder Gliedmaßen noch Gegenstände in Kontakt mit den Airbagmodulen bringen oder in deren Nähe belassen, da dies die Funktion der Airbags behindert. Nur zugelassenes Zubehör (z. B. Sitzbezüge) verwenden.