

# Tragbare Mediengeräte

An die Schnittstelle für tragbare Geräte können mehrere Geräte gleichzeitig angeschlossen werden. Über den Touchscreen wird zwischen den Geräten umgeschaltet. Zum Wechseln zwischen den Wiedergabemodi **iPod**, **USB**, **Bluetooth** oder **AUX** auswählen.

Das zuerst angedockte Gerät bleibt solange das aktive Gerät, bis dies geändert wird.

Wird nach dem Umschalten zum neu angedockten Gerät das erste Gerät wieder aktiviert, wird die Wiedergabe an der Stelle fortgesetzt, an der sie unterbrochen wurde (nur USB und iPod).

**Hinweis:** Der Anschluss mehrerer USB-Geräte am Audiosystem mit einem USB-Hub ist nicht möglich.

**Hinweis:** Am iPod- und am USB-Anschluss angeschlossene Geräte werden aufgeladen; vollständig entladene Geräte sind jedoch nicht betriebsbereit.

**Hinweis:** Optionen wie **Wdhlg.** und **Shuffle** beziehen sich auf das derzeit aktive Gerät, nicht aber auf sonstige angeschlossene Geräte.

## Videoanleitung - Zusatzgerät.



E151488

## Videoanleitung - Bluetooth-Gerät.



E151790

## Videoanleitung - iPod-Gerät.



E151791

## Videoanleitung - USB-Gerät.



E151792

## ANMELDEN UND VERBINDEN ÜBER DEN MEDIAPLAYER

Weitere Informationen zu Bluetooth® siehe **129**, **INFORMATIONEN ZU BLUETOOTH®**.

**Hinweis:** Wie ein Mediengerät (über das Mediengerät) beim Fahrzeug angemeldet und mit ihm verbunden wird, ist davon abhängig, welches Mediengerät verwendet wird.

1. Die Zündung einschalten und sicherstellen, dass der Touchscreen aktiv ist.
2. Aus dem **Startmenü**, **Audio/Video** und anschließend **Eigene Musik**, gefolgt von **Bluetooth®** auswählen.
3. Es wird ein Menü angezeigt. **Gerät wechseln** wählen.
4. Die Option **Gerät zu Fahrzeug** wählen.

**Hinweis:** Das Bluetooth®-System des Fahrzeugs ist nur drei Minuten lang erkennbar.

5. Mit dem Mediengerät nach **Bluetooth®**-Geräten suchen. Bei einigen Mediengeräten wird dies als neu angemeldetes Gerät bezeichnet. Nähere Einzelheiten hierzu sind der Bedienungsanleitung des Mediengeräts zu entnehmen.