

Hinweis: Die Uhr kann außerdem über die Zeitanzeige des Touchscreens eingestellt werden.

- **Startmenü-Kurzbefehle:** Optionen aus der angezeigten Liste durch Markieren auswählen und Kurzbefehlménus im **Startmenü** anzeigen.

Löschen auswählen, um alle vorherigen markierten Einträge zu deaktivieren, so dass diese nicht mehr im **Startmenü** angezeigt werden. Alternativ jede markierte Option zur Deaktivierung berühren.

Standard wählen, um die festgelegten Kurzbefehlménus des Fahrzeugs anzuzeigen.

- **Sprache:** Gewünschte Sprache auswählen. Die Option **Ändern** berühren, um Alternativen für Textanzeigen auszuwählen. Zur Bestätigung die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen.

Hinweis: Einige Sprachen sind als Systemanzeigetext noch nicht verfügbar.

- **Lautst.Voreinst.:** Die Lautstärke für die verfügbaren Systeme (Verkehrsmeldungen, Einparkhilfe, Telefon, Navigation usw.) anpassen.

AKTIVIEREN DES SPERRMODUS

Im Sperrmodus kann das Fahrzeug von einer Person entriegelt werden, ohne dass diese Zugang zum Kofferraum und zum Handschuhfach erhält. Der Sperrmodus sperrt auch den Touchscreen, um den Zugang zu Telefonnummern oder Navigationsadressen zu unterbinden.

1. Im **Startmenü** die Option **Sperre** auswählen.
2. Eine selbst festgelegte vierstellige persönliche Identifizierungsnummer (PIN) eingeben. Danach die Schaltfläche **OK** berühren. Zur Bestätigung die PIN erneut eingeben.

3. Soll die Eingabe der PIN abgebrochen werden, die Option **Entfernen** wählen. Wird die PIN abgebrochen oder falsch eingegeben, wird zur erneuten Eingabe der PIN aufgefordert.

4. **Sperrmodus aktiviert** wird angezeigt, um zu bestätigen, dass die PIN akzeptiert wurde.

Kofferraum und Handschuhfach sind jetzt sicher im Sperrmodus verriegelt und der Bildschirm **Sperrmodus aktiviert** wird angezeigt.

Den Notschlüssel entnehmen und verwahren, ehe der Smart Key einer zuständigen Person übergeben wird.

DEAKTIVIEREN DES SPERRMODUS

1. Bei der Rückkehr zum Fahrzeug **Sperre** auswählen.
2. Die vierstellige PIN eingeben und die Taste **OK** berühren.

Sperrmodus deaktiviert wird angezeigt, um zu bestätigen, dass die PIN akzeptiert wurde.

- Für den Kofferraum wird der zuvor eingestellte Diebstahlschutz wieder aktiviert.
- Der Touchscreen wird aktiviert.

Hinweis: Falls die PIN vergessen wird, kann der Sperrmodus nur von einem Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb deaktiviert werden.

SONDERFUNKTIONEN

Über dieses Menü können gewählte Sonderfunktionen zur Einstellung bzw. zum Ein-/Ausschalten angezeigt werden. Beispiel:

- **Klima:** Die Klimaeinstellungen aktivieren/deaktivieren und einstellen.
- **Abdunkelung:** Den automatischen Betrieb der Innenleuchten aktivieren/deaktivieren.

Wenn mehr Sonderfunktionen zur Verfügung stehen, als gleichzeitig angezeigt werden können, werden sie in alphabetischer Reihenfolge angezeigt. Mit den Vorwärts- oder Rückwärts-Schaltflächen zum nächsten Bildschirm übergehen.